Benutzerhandbuch

YS-10A
YS-10B
YS-10E
AMP



Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben!

Um dieses Produkt richtig und sicher nutzen zu können, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf.

Sicherheitsanweisungen

1. Bitte achten Sie darauf, dass der Ein/Aus Schalter in der AUS (OFF) Stellung steht, wenn das Gerät nicht genutzt wird.
2. Vor der Verwendung müssen Sie sich vergewissern, dass das Netzteil an die entsprechende Buchse angeschlossen ist. Bitte verwenden Sie das zum Gerät gehörende Netzteil. Ein falsches Netzteil kann zu Schäden am Gerät führen.
3. Bitte verwenden Sie AA Batterien. Bitte achten Sie beim Einlegen der Batterien in das Batteriefach auf die Polarität.

Detaillierte Sicherheitsanweisungen

1. Dieses Gerät darf nur im angegebenen Spannungs- und Strombereich verwendet werden.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht im Regen oder in feuchten Bereichen, lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Gerät tropfen.
3. Achten Sie darauf, dass kein Papier, Kunststoff, Metall oder andere Objekte in eine der Lüftungsöffnungen fallen.
4. Setzen Sie das Gerät keinen Stößen oder Vibrationen aus und werfen Sie es nicht.
5. Verwenden Sie zur Reinigung lediglich ein trockenes Tuch. Verwenden Sie dazu keine brennbaren Substanzen wie Benzin, Verdünnung, Lösungsmittel usw.
6. Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse. Schalten Sie bei Fehlfunktionen das Gerät ab und kontaktieren Sie einen professionellen Wartungsdienst. Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Nutzer selbst gewechselt werden können.
7. Entsorgen Sie dieses Gerät nicht über den Hausmüll. Ordnungsgemäße Entsorgung reduziert Umweltverschmutzung und Gesundheitsrisiken. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler vor Ort, um die korrekte Vorgehensweise zu ermitteln.
8. Dieses Produkt wurde auf Grundlage strenger Produktspezifikationen hergestellt und darf nur in bestimmten Bereichen verwendet werden. Sollten Sie das Gerät online bzw. über postalische oder telefonische Bestellung erworben haben, vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät in Ihrer Region verwenden können. Eine Verwendung des Geräts in nicht zugelassenen Bereichen ist gefährlich und führt zum Verfall der Werksgarantie. Heben Sie Ihre Rechnung als Kaufnachweis für spätere Kundendienstleistungen auf.

Beschreibung

Die YS Baureihe wurde für verschiedene Instrumente speziell entwickelt, einschließlich von drei Multifunktions-Verstärkern für drei Instrumente: YS-10A Verstärker für elektrische Akustik-Gitarren, YS-10B für elektrische Bässe und YS-10E für E-Gitarren.

Geräte der YS Baureihe verfügen über Gain- und Klangregler sowie einen Umschalter für Kanal oder Klangmodus. Auf diese Weise können verschiedene Instrumente ideal angepasst werden. Darüber hinaus können Sie Batterien installieren und die YS Baureihe im Freien verwenden. Geräte der YS Baureihe sind kompakt und tragbar, verfügen über eine Bluetooth-Funktion und einen Hilfseingang (Aux) und garantieren Ihnen auf diese Weise, dass Sie beim Spielen Ihres Instruments das beste Musikerlebnis erhalten. Geräte der YS Reihe erfüllen alle Ihre Anforderungen an Expression-Funktionen, unabhängig davon, ob Sie E-Gitarre, elektrische Akustik-Gitarre oder E-Bass spielen.

Bezeichnungen und Funktionen der Komponenten





1. **Kopfhörerausgang:** Dies ist eine Ausgangsbuchse für 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker. Der Lautsprecher wird automatisch stumm geschaltet, wenn Sie Kopfhörer anschließen.
2. **Hilfseingang (AUX):** An die Hilfseingangsbuchse können Sie ein Audiokabel anschließen, um Begleitmusik abzuspielen oder einfach Musik zu genießen.
3. **Bluetooth-Schalter:** Schaltet die Bluetooth-Funktion ein/aus. Wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert ist, leuchtet die Bluetooth-Anzeige bei erfolgreichem Verbindungsaufbau durchgängig blau oder blinkt langsam, wenn keine Verbindung aufgebaut ist.
4. **Master-Volume:** Drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen oder gegen den Uhrzeigersinn, um diese zu verringern.
5. **Bright-Regler:** Drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn, um die Höhen zu betonen oder gegen den Uhrzeigersinn, um diese zu verringern.
6. **Gain-Regler:** Drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn, um die Eingangsverstärkung (Gain) zu erhöhen oder gegen den Uhrzeigersinn, um diese zu verringern.
7. ■ **[YS-10A] ---BRIGHT / NORMAL Kanalumschalter:** Dieser Schalter wählt zwischen dem BRIGHT und dem NORMAL Kanal. Die Standardeinstellung ist NORMAL. Wenn der NORMAL Kanal ausgewählt ist, kann das gesamte Klangspektrum einer akustischen Gitarre wiedergegeben werden. Sie können die oberen Frequenzen / den Höhenbereich betonen, indem Sie auf den BRIGHT Kanal umschalten.
   ■ **[YS-10B] ---DRIVE / NORMAL Kanalumschalter:** Dieser Schalter wählt zwischen dem DRIVE und NORMAL Kanal. Die Standardeinstellung ist NORMAL. Wenn der NORMAL Kanal gewählt ist, kann das Klangspektrum einer elektrischen Bassgitarre wiedergegeben werden. Sie erhalten einen warmen Overdrive-Sound, wenn Sie auf den DRIVE Kanal umschalten.
   ■ **[YS-10E] ---OD / CLEAN Kanalumschalter:** Dieser Schalter wählt zwischen OD (Overdrive) und CLEAN Kanal. Die Standardeinstellung ist CLEAN. Wenn der CLEAN Kanal gewählt ist, kann das Klangspektrum einer elektrischen Gitarre wiedergegeben werden. Sie erhalten einen harten, verzerrten Sound, wenn Sie auf den OD Kanal umschalten.
   ■ **Power-Anzeige:** Die Power-Anzeige leuchtet rot, wenn der Power-Schalter eingeschaltet ist.
8. **Eingangsbuchse:** Dies ist eine unsymmetrische 6.35 mm Eingangsbuchse. Verwenden Sie ein Instrumentenkabel zum Anschluss Ihres Instruments (YS-10A: elektrische Akustik-Gitarre / YS-10B: Bass / YS-10E: E-Gitarre).
9. **Batteriefach:** Bitte setzen Sie AA Batterien (6 Stück) in das Batteriefach ein.
10. **Stromversorgungsanschluss:** Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an die Stromversorgungsbuchse an. Diese Buchse akzeptiert 9 V Gleichspannung mit Minuspol am Mittelkontakt.
11. **Power-Schalter:** Das Gerät ist einsatzbereit, sobald der Power-Schalter eingeschaltet wird. Bitte schalten Sie es ab, wenn Sie es nicht verwenden.

Anschlüsse



Lieferumfang

YS-10: 1 Stück (Maße: L 220 x B 123 x H 150 mm, Gewicht: 870 g)
Netzteil：1 Stück (9VDC/1,2A)
Benutzerhandbuch: 1 Stück

MADE IN CHINA