



Evolution Wireless Digital

Export PDF al instrucțiunilor HTML originale



Cuprins

1. Prefață.....	10
2. Informații despre produs.....	11
Produse din seria EW-D.....	11
Receptor EW-D EM tip rack.....	11
Transmițător portabil EW-D SKM-S.....	13
Transmițător pentru corp de corp EW-D SK.....	14
Seturi disponibile pentru seria EW-D.....	16
SET EW-D ME2 Set lavelieră.....	16
SET EW-D ME3 Set microfon pentru cască.....	18
SET EW-D ME4 Set lavalier.....	20
SET EW-D CI1 Set de instrumente.....	22
SET DE BAZĂ EW-D SK Set de bază.....	24
SET EW-D 835-S Set portabil.....	26
SET DE BAZĂ EW-D SKM-S Set de bază.....	28
SET EW-D ME2/835-S Set combinat.....	30
Produse din seria EW-DX.....	32
Receptor rack EW-DX EM 2.....	32
Receptor rack Dante EW-DX EM 2.....	34
Receptor rack Dante EW-DX EM 4.....	35
EW-DX SKM Transmițător portabil EW-DX SKM-S.....	36
EW-DX SK Transmițător bodypack EW-DX SK cu 3 pini.....	38
Suport de masă EW-DX TS cu 3 pini EW-DX TS cu 5 pini.....	40
Seturi disponibile pentru seria EW-DX.....	42
SET EW-DX 835-S Set portabil.....	42
SET EW-DX MKE 2 Set lavelieră.....	44
SET EW-DX MKE 2-835-S Set combinat.....	46
SET DE BAZĂ EW-DX SK-SKM-S Set de bază.....	48
Produse din seria EW-DP.....	50
Receptor portabil EW-DP EK.....	51
Transmițător cu conectare EW-DP SKP.....	52
Seturi disponibile pentru seria EW-DP.....	53
EW-DP ME-2 Set lavelieră.....	53
EW-DP ME-4 Set lavelieră.....	55
EW-DP 835 Set portabil.....	57
EW-DP ENG Set lavalier.....	59



Aplicația Smart Assist.....	61
Accesorii.....	62
Baterie reîncărcabilă BA 70 și încărcător USB L 70.....	62
Încărcător CHG 70N-C cu funcție de rețea.....	63
Divizor de antenă EW-D ASA.....	65
Amplificator de antenă EW-D AB.....	66
Antene.....	67
Accesorii pentru montarea în rack.....	71
Accesorii de montare pentru EW-DP EK.....	73
Cabluri pentru EW-DP EK.....	74
Seturi de codificare a culorilor.....	75
Intervale de frecvență.....	76
3. Manual de instrucțiuni.....	79
Receptor EW-D EM tip rack.....	79
Prezentare generală a produsului.....	79
Conectarea/deconectarea receptorului la/de la sistemul de alimentare.....	81
Conectarea antenelor.....	83
Ieșirea semnalelor audio.....	85
Instalarea receptoarelor într-un rack.....	86
Pornirea și oprirea receptorului.....	89
Funcție de blocare.....	90
Semnificația LED-urilor.....	91
Afișaje pe panoul de afișare al receptorului.....	93
Butoane pentru navigarea în meniu.....	95
Deschiderea meniului și navigarea printre elementele de meniu.....	96
Utilizarea seturilor de codare a culorilor EW-D pentru etichetarea căilor de transmisie.....	105
Transmițător portabil EW-D SKM-S.....	106
Prezentare generală a produsului.....	106
Introducerea și scoaterea bateriilor/bateriilor reîncărcabile.....	107
Înlocuirea modulului de microfon.....	109
Utilizarea seturilor de codare a culorilor EW-D pentru etichetarea căilor de transmisie.....	111
Pornirea și oprirea transmițătorului portabil.....	112
Verificarea stării bateriei transmițătorului (funcția de verificare).....	113
Identificarea receptorului asociat (funcția de identificare).....	114
Semnificația LED-urilor.....	115
Stabilirea unei conexiuni cu receptorul.....	118
Dezactivarea sunetului transmițătorului portabil.....	119



Transmițător pentru corp de corp EW-D SK.....	120
Prezentare generală a produsului.....	120
Introducerea și scoaterea bateriilor/bateriilor reîncărcabile.....	121
Conectarea unui microfon la transmițătorul bodypack.....	123
Conectarea unui instrument sau a unei surse de linie la transmițătorul bodypack.....	125
Utilizarea seturilor de codare a culorilor EW-D pentru etichetarea căilor de transmisie.....	126
Schimbarea clemei de curea.....	127
Pornirea și oprirea transmițătorului bodypack.....	128
Verificarea stării bateriei transmițătorului (funcția de verificare).....	129
Identificarea receptorului asociat (funcția de identificare).....	130
Semnificația LED-urilor.....	131
Stabilirea unei conexiuni cu receptorul.....	134
Dezactivarea sunetului transmițătorului bodypack.....	135
Receptor rack EW-DX EM 2.....	136
Prezentare generală a produsului.....	136
Conectarea/deconectarea receptorului la/de la sistemul de alimentare.....	139
Conectarea receptoarelor într-o rețea.....	142
Conectarea antenelor.....	143
Ieșirea semnalelor audio.....	145
Instalarea receptoarelor într-un rack.....	147
Pornirea și oprirea receptorului.....	150
Funcție de blocare.....	151
Utilizarea ieșirii pentru căști.....	152
Semnificația LED-urilor.....	153
Afișaje pe panoul de afișare al receptorului.....	155
Butoane pentru navigarea în meniu.....	165
Deschiderea meniului și navigarea printre elementele de meniu.....	166
Structura meniului.....	167
Opțiuni de setare în meniu.....	168
Element de meniu Sistem.....	194
Actualizarea firmware-ului receptorului.....	206
Receptor rack Dante EW-DX EM 2.....	207
Prezentare generală a produsului.....	207
Conectarea/deconectarea receptorului la/de la sistemul de alimentare.....	210
Conectarea receptoarelor într-o rețea.....	213
Conectarea receptoarelor într-o rețea Dante®.....	214
Conectarea antenelor.....	220



Ieșirea semnalelor audio.....	222
Instalarea receptoarelor într-un rack.....	224
Pornirea și oprirea receptorului.....	227
Funcție de blocare.....	228
Utilizarea ieșirii pentru căști.....	229
Semnificația LED-urilor.....	230
Afișaje pe panoul de afișare al receptorului.....	232
Butoane pentru navigarea în meniu.....	242
Deschiderea meniului și navigarea printre elementele de meniu.....	243
Structura meniului.....	244
Opțiuni de setare în meniu.....	245
Element de meniu Sistem.....	271
Actualizarea firmware-ului receptorului.....	284
Receptor rack Dante EW-DX EM 4.....	285
Prezentare generală a produsului.....	285
Conectarea/deconectarea receptorului la/de la sistemul de alimentare.....	289
Conectarea receptoarelor într-o rețea.....	290
Conectarea receptoarelor într-o rețea Dante®.....	291
Conectarea antenelor.....	296
Transmiterea semnalelor audio.....	299
Instalarea receptoarelor într-un rack.....	301
Pornirea și oprirea receptorului.....	304
Funcție de blocare.....	305
Utilizarea ieșirii pentru căști.....	306
Semnificația LED-urilor.....	307
Afișaje pe panoul de afișare al receptorului.....	309
Butoane pentru navigarea în meniu.....	318
Deschiderea meniului și navigarea printre elementele de meniu.....	319
Structura meniului.....	320
Opțiuni de setare în meniu.....	321
Element de meniu Sistem.....	347
Actualizarea firmware-ului receptorului.....	360
EW-DX SKM Transmițător portabil EW-DX SKM-S.....	361
Prezentare generală a produsului.....	361
Introducerea și scoaterea bateriilor/bateriilor reîncărcabile.....	363
Înlocuirea modului de microfon.....	365
Pornirea și oprirea transmițătorului portabil.....	367



Verificarea stării bateriei transmițătorului (funcția de verificare).....	368
Identificarea receptorului asociat (funcția de identificare).....	369
Semnificația LED-urilor.....	370
Stabilirea unei conexiuni cu receptorul.....	373
Informații de pe afișajul emițătorului portabil.....	374
Butoane pentru navigarea în meniu.....	376
Deschiderea meniului și navigarea printre elementele de meniu.....	377
Funcție de blocare.....	389
Configurarea modului de dezactivare a sunetului și dezactivarea sunetului pentru emițătorul portabil (doar pentru EW-DX SKM-S).....	390
Actualizarea firmware-ului transmițătorului.....	392
EW-DX SK Transmițător bodypack EW-DX SK cu 3 pini.....	393
Prezentare generală a produsului.....	393
Introducerea și scoaterea bateriilor/bateriilor reîncărcabile.....	395
Conectarea unui microfon la transmițătorul bodypack.....	397
Conectarea unui instrument sau a unei surse de linie la transmițătorul bodypack.....	400
Schimbarea clemei de curea.....	402
Pornirea și oprirea transmițătorului bodypack.....	403
Verificarea stării bateriei transmițătorului (funcția de verificare).....	404
Identificarea receptorului asociat (funcția de identificare).....	405
Semnificația LED-urilor.....	406
Stabilirea unei conexiuni cu receptorul.....	409
Informații de pe afișajul transmițătorului bodypack.....	410
Butoane pentru navigarea în meniu.....	412
Deschiderea meniului și navigarea printre elementele de meniu.....	413
Funcție de blocare.....	426
Configurarea modului de dezactivare a sunetului și dezactivarea transmițătorului bodypack.....	427
Actualizarea firmware-ului transmițătorului.....	428
Suport de masă EW-DX TS cu 3 pini EW-DX TS cu 5 pini.....	429
Prezentare generală a produsului.....	429
Introducerea și scoaterea bateriei reîncărcabile BA 40.....	431
Încărcarea suportului de masă.....	432
Semnificația LED-urilor.....	434
Conectarea unui microfon tip gât de lebădă.....	436
Pornirea/oprirea suportului de masă.....	437
Stabilirea unei conexiuni cu receptorul.....	438
Dezactivarea sunetului suportului de masă.....	439



Receptor portabil EW-DP EK.....	440
Prezentare generală a produsului.....	440
Sursă de alimentare.....	442
Transmiterea semnalelor audio.....	444
Montarea receptorului / opțiuni de montare.....	445
Pornirea și oprirea receptorului.....	454
Semnificația LED-urilor.....	455
Afișaje pe panoul de afișare al receptorului.....	457
Butoane pentru navigarea în meniu.....	459
Deschiderea meniului și navigarea printre elementele de meniu.....	460
Transmițător cu conectare EW-DP SKP.....	469
Prezentare generală a produsului.....	469
Sursă de alimentare.....	472
Utilizarea unui card microSD.....	474
Conectarea unui microfon XLR.....	476
Conectarea unui microfon lavalieră.....	477
Pornirea și oprirea transmițătorului cu conectare.....	478
Pornirea/oprirea înregistrării.....	479
Activarea/dezactivarea filtrului low-cut.....	480
Mod MUTE.....	481
Semnificația LED-urilor.....	482
Stabilirea unei legături radio Sincronizarea receptorului și emițătorului.....	485
Conectarea la receptorul EW-D EM / sincronizarea EW-D EM.....	486
Conectarea la receptoarele EW-DX EM / sincronizarea EW-DX EM.....	488
Conectarea la receptorul EW-DP EK / sincronizarea EW-DP EK.....	490
Încărcător USB L 70.....	492
Conectarea/deconectarea încărcătorului la/de la rețeaua electrică.....	492
Încărcarea bateriei reîncărcabile.....	493
Încărcător CHG 70N-C.....	495
Prezentare generală a produsului.....	495
Conectarea/deconectarea încărcătorului la/de la rețeaua electrică.....	497
Conectarea unui încărcător într-o rețea.....	499
Încărcătoare în cascadă.....	500
Încărcarea bateriei reîncărcabile.....	502
Mod de economisire a energiei.....	504
Actualizarea firmware-ului încărcătorului.....	505
Divizor de antenă EW-D ASA.....	506



Prezentare generală a produsului.....	506
Conectarea/deconectarea EW-D ASA la/de la sistemul de alimentare.....	508
Conectarea receptoarelor la EW-D ASA.....	509
Conectarea antenelor.....	510
Informații despre amplificatoarele de antenă și lungimile cablurilor.....	511
Configurarea sistemelor multicanal.....	512
Instalarea EW-D ASA într-un rack.....	514
Pornirea și oprirea EW-D ASA.....	515
Antenă direcțională activă AWM.....	516
Prezentare generală a produsului.....	516
Configurarea antenei.....	519
Conectarea cablului la antenă.....	520
Lungimi recomandate ale cablurilor.....	522
Instalarea și montarea antenei.....	523
Setarea amplificării.....	530
LED GAIN.....	531
Curățare și întreținere.....	532
4. Baza de cunoștințe.....	534
Întrebări frecvente.....	534
Radio și frecvențe.....	534
Sunet.....	536
Utilizabilitate.....	538
Accesorii.....	541
Aplicația Smart Assist.....	543
5. Specificații.....	545
Sistem.....	545
Receptor EW-D EM tip rack.....	547
Receptor rack EW-DX EM 2.....	548
Receptor rack Dante EW-DX EM 2.....	549
Receptor rack Dante EW-DX EM 4.....	550
Transmițător portabil EW-D SKM-S.....	551
EW-DX SKM Transmițător portabil EW-DX SKM-S.....	552
Transmițător pentru corp de corp EW-D SK.....	553
EW-DX SK Transmițător bodypack EW-DX SK cu 3 pini.....	554
Suport de masă EW-DX TS cu 3 pini EW-DX TS cu 5 pini.....	555
Receptor portabil EW-DP EK.....	556
Emițător-receptor EW-DP SKP cu conectare.....	557



Divizor de antenă EW-D ASA.....	558
Amplificator de antenă EW-D AB.....	560
Antenă direcțională activă AWM.....	561
Antenă direcțională pasivă ADP UHF (470 - 1075 MHz).....	568
Baterie reîncărcabilă BA 70.....	570
Încărcător USB L 70.....	571
Încărcător CHG 70N-C.....	572
6. Contact.....	574



1. Prefață

Export PDF al instrucțiunilor HTML originale. Acest

document PDF este un export automat al unui set interactiv de instrucțiuni HTML.

Este posibil ca nu toate conținuturile și elementele interactive să fie incluse în PDF, deoarece nu pot fi prezentate în acest format. În plus, sfârșiturile de pagină generate automat pot cauza o ușoară deplasare a conținutului coerent. Prin urmare, putem garanta doar completitudinea informațiilor din instrucțiunile HTML și vă recomandăm să le utilizați. Puteți găsi aceste informații în portalul de documentație de la www.sennheiser.com/

[documentare.](#)



2. Informații despre produs

Toate informațiile despre produs și accesorii disponibile, dintr-o privire.

Produse din seria EW-D



Pentru informații despre accesorii disponibile, consultați [Accesorii](#).

Pentru informații despre seturile disponibile, consultați [Seturi disponibile pentru seria EW-D](#).

Pentru informații despre intervalele de frecvență, consultați [Intervale de frecvență](#).

Puteți găsi specificațiile tehnice pentru serie și pentru produsele individuale la secțiunea [Specificații](#).

Puteți găsi informații despre pornirea și operarea produselor în secțiunea [Instrucțiuni manual](#).

Receptor rack EW-D EM



Receptorul rack EW-D EM este disponibil în următoarele versiuni:



EW-D EM (Q1-6) | 470,2 - 526 MHz | Cod art. 508800

EW-D EM (R1-6) | 520 - 576 MHz | Cod art. 508801

EW-D EM (R4-9) | 552 - 607,8 MHz | Artă. nu. 508802

EW-D EM (S1-7) | 606,2 - 662 MHz | Artă. nu. 508803

EW-D EM (S4-7) | 630 - 662 MHz | Artă. nu. 508804

EW-D EM (S7-10) | 662 - 693,8 MHz | Artă. nu. 508805

EW-D EM (T1/7) | 694,5 - 702,7 MHz și 748,3 - 757,7 MHz | Cod articol 700458

EW-D EM (T12) | 806,125 - 809,75 MHz | Cod art. 700459

EW-D EM (T13-14) | 819,2 - 823 MHz | Artă. nu. 700460

EW-D EM (U1/5) | 823,2 - 831,8 MHz și 863,2 - 864,8 MHz | Cod articol 508806

EW-D EM (V3-4) | 925,2 - 937,3 MHz | Artă. nu. 508808

EW-D EM (Y1-3) | 1785,2 - 1799,8 MHz | Cod art. 508809



Puteți găsi informații mai detaliate despre EW-D EM în următoarele secțiuni:

- Pornire și operare: [Receptor rack EW-D EM](#) • Specificații: [Receptor rack EW-D EM](#)



Transmițător portabil EW-D SKM-S



Transmițătorul portabil EW-D SKM-S este disponibil în următoarele versiuni:

EW-D SKM-S (Q1-6) | 470,2 – 526 MHz | Artă. nu. 508790

EW-D SKM-S (R1-6) | 520 – 576 MHz | Cod art. 508791

EW-D SKM-S (R4-9) | 552 – 607,8 MHz | Artă. nu. 508792

EW-D SKM-S (S1-7) | 606,2 – 662 MHz | Artă. nu. 508793

EW-D SKM-S (S4-7) | 630 – 662 MHz | Artă. nu. 508794

EW-D SKM-S (S7-10) | 662 – 693,8 MHz | Artă. nu. 508795

EW-D SKM-S (T1/7) | 694,5 - 702,7 MHz și 748,3 - 757,7 MHz | Artă. nu. 700458

EW-D SKM-S (T12) | 806,125 - 809,75 MHz | Artă. nu. 700456

EW-D SKM-S (T13-14) | 819,2 - 823 MHz | Artă. nu. 700457

EW-D SKM-S (U1/5) | 823,2 – 831,8 MHz și 863,2 – 864,8 MHz | Cod articol 508796

EW-D SKM-S (V3-4) | 925,2 – 937,3 MHz | Cod articol 508798

EW-D SKM-S (Y1-3) | 1785,2 – 1799,8 MHz | Artă. nu. 508799

i Puteți găsi informații mai detaliate despre EW-D SKM-S în următoarele secțiuni:

- Pornire și utilizare: [Transmițător portabil EW-D SKM-S](#) • Specificații: [Transmițător portabil EW-D SKM-S](#) • Module de microfon compatibile: [Înlocuirea modului de microfon](#)



Transmițător bodypack EW-D SK



Transmițătorul bodypack EW-D SK este disponibil în următoarele versiuni:

EW-D SK (Q1-6) | 470,2 – 526 MHz | Cod art. 508780

EW-D SK (R1-6) | 520 – 576 MHz | Cod art. 508781

EW-D SK (R4-9) | 552 – 607,8 MHz | Artă. nu. 508782

EW-D SK (S1-7) | 606,2 – 662 MHz | Artă. nu. 508783

EW-D SK (S4-7) | 630 – 662 MHz | Artă. nu. 508784

EW-D SK (S7-10) | 662 – 693,8 MHz | Cod art. 508785

EW-D SK (T1/7) | 694,5 - 702,7 MHz și 748,3 - 757,7 MHz | Artă. nu. 700452

EW-D SK (T12) | 806,125 - 809,75 MHz | Cod articol 700453

EW-D SK (T13-14) | 819,2 - 823 MHz | Cod articol 700454

EW-D SK (U1/5) | 823,2 – 831,8 MHz și 863,2 – 864,8 MHz | Cod articol 508786

EW-D SC (V3-4) | 925,2 – 937,3 MHz | Cod articol 508788

EW-D SK (Y1-3) | 1785,2 – 1799,8 MHz | Cod art. 508789



i Puteți găsi informații mai detaliate despre EW-D SK în următoarele secțiuni:

- Pornire și utilizare: [Transmițător bodypack EW-D SK](#) • Specificații: [Transmițător bodypack EW-D SK](#) • Microfoane compatibile: [Conectarea unui microfon la bodypack transmițător](#)



Seturi disponibile pentru seria EW-D

SET EW-D ME2 | Set lavalieră



Setul este alcătuit din următoarele componente:

- Receptor rack EW-D EM
- Transmițător bodypack EW-D SK • Microfon lavalieră ME 2

Setul este disponibil în următoarele versiuni:

SET EW-D ME2 (Q1-6) | 470,2 - 526 MHz | Cod art. 508700

SET EW-D ME2 (R1-6) | 520 - 576 MHz | Cod art. 508701

EW-D ME2 SET (R4-9) | 552 - 607,8 MHz | Artă. nu. 508702

SET EW-D ME2 (S1-7) | 606,2 - 662 MHz | Cod art. 508703

EW-D ME2 SET (S4-7) | 630 - 662 MHz | Artă. nu. 508704

SET EW-D ME2 (S7-10) | 662 - 693,8 MHz | Cod art. 508705

SET EW-D ME2 (T1/7) | 694,5 - 702,7 MHz și 748,3 - 757,7 MHz | Cod art. 700428

SET EW-D ME2 (T12) | 806,125 - 809,75 MHz | Cod art. 700429

SET EW-D ME2 (T13-14) | 819,2 - 823 MHz | Cod art. 700430

SET EW-D ME2 (U1/5) | 823,2 - 831,8 MHz și 863,2 - 864,8 MHz | Cod articol 508706

EW-D ME2 SET (V3-4) | 925,2 - 937,3 MHz | Artă. nu. 508708

SET EW-D ME2 (Y1-3) | 1785,2 - 1799,8 MHz | Cod art. 508709



i Puteți găsi informații mai detaliate despre set în următoarele secțiuni:

- Pornire și utilizare: [Manual de instrucțiuni](#) •
- Specificații: [Specificații](#)



Set EW-D ME3 | Set microfon pentru cască



Setul este alcătuit din următoarele componente:

- Receptor rack EW-D EM
- Transmițător bodypack EW-D SK • Microfon lavalieră ME 3

Setul este disponibil în următoarele versiuni:

EW-D ME3 SET (Q1-6) | 470,2 - 526 MHz | Artă. nu. 508710

EW-D ME3 SET (R1-6) | 520 - 576 MHz | Artă. nu. 508711

SET EW-D ME3 (R4-9) | 552 - 607,8 MHz | Artă. nu. 508712

EW-D ME3 SET (S1-7) | 606,2 - 662 MHz | Artă. nu. 508713

EW-D ME3 SET (S4-7) | 630 - 662 MHz | Artă. nu. 508714

EW-D ME3 SET (S7-10) | 662 - 693,8 MHz | Artă. nu. 508715

SET EW-D ME3 (T1/7) | 694,5 - 702,7 MHz și 748,3 - 757,7 MHz | Artă. nu. 700431

SET EW-D ME3 (T12) | 806,125 - 809,75 MHz | Artă. nu. 700432

SET EW-D ME3 (T13-14) | 819,2 - 823 MHz | Artă. nu. 700433

EW-D ME3 SET (U1/5) | 823,2 - 831,8 MHz și 863,2 - 864,8 MHz | Artă. nu. 508716

EW-D ME3 SET (V3-4) | 925,2 - 937,3 MHz | Artă. nu. 508718

EW-D ME3 SET (Y1-3) | 1785,2 - 1799,8 MHz | Artă. nu. 508719



i Puteți găsi informații mai detaliate despre set în următoarele secțiuni:

- Pornire și utilizare: [Manual de instrucțiuni](#) •
- Specificații: [Specificații](#)



SET EW-D ME4 | Cavalerul celor Șapte



Setul este alcătuit din următoarele componente:

- Receptor rack EW-D EM
- Transmițător bodypack EW-D SK • Microfon lavalieră ME 4

Setul este disponibil în următoarele versiuni:

EW-D ME4 SET (Q1-6) | 470,2 - 526 MHz | Artă. nu. 508720

EW-D ME4 SET (R1-6) | 520 - 576 MHz | Artă. nu. 508721

EW-D ME4 SET (R4-9) | 552 - 607,8 MHz | Artă. nu. 508722

EW-D ME4 SET (S1-7) | 606,2 - 662 MHz | Artă. nu. 508723

EW-D ME4 SET (S4-7) | 630 - 662 MHz | Artă. nu. 508724

EW-D ME4 SET (S7-10) | 662 - 693,8 MHz | Artă. nu. 508725

SET EW-D ME4 (T1/7) | 694,5 - 702,7 MHz și 748,3 - 757,7 MHz | Artă. nu. 700434

SET EW-D ME4 (T12) | 806,125 - 809,75 MHz | Artă. nu. 700435

SET EW-D ME4 (T13-14) | 819,2 - 823 MHz | Artă. nu. 700436

SET EW-D ME4 (U1/5) | 823,2 - 831,8 MHz și 863,2 - 864,8 MHz | Artă. nu. 508726

EW-D ME4 SET (V3-4) | 925,2 - 937,3 MHz | Artă. nu. 508728

SET EW-D ME4 (Y1-3) | 1785,2 - 1799,8 MHz | Cod art. 508729



i Puteți găsi informații mai detaliate despre set în următoarele secțiuni:

• Pornire și utilizare: [Manual de instrucțiuni](#) •

Specificații: [Specificații](#)



Set de instrumente EW-D CI1



Setul este alcătuit din următoarele componente:

- Receptor rack EW-D EM
- Transmițător bodypack EW-D SK • Microfon lavalieră CI 1

Setul este disponibil în următoarele versiuni:

SET EW-D CI1 (Q1-6) | 470,2 – 526 MHz | Cod art. 508730

SET EW-D CI1 (R1-6) | 520 – 576 MHz | Cod art. 508731

SET EW-D CI1 (R4-9) | 552 – 607,8 MHz | Cod art. 508732

SET EW-D CI1 (S1-7) | 606,2 – 662 MHz | Cod art. 508733

SET EW-D CI1 (S4-7) | 630 – 662 MHz | Cod art. 508734

SET EW-D CI1 (S7-10) | 662 – 693,8 MHz | Cod art. 508735

SET EW-D CI1 (T1/7) | 694,5 - 702,7 MHz și 748,3 - 757,7 MHz | Cod art. 700437

SET EW-D CI1 (T12) | 806,125 - 809,75 MHz | Cod art. 700438

SET EW-D CI1 (T13-14) | 819,2 - 823 MHz | Cod art. 700439

SET EW-D CI1 (U1/5) | 823,2 – 831,8 MHz și 863,2 – 864,8 MHz | Cod articol 508736

EW-D CI1 SET (V3-4) | 925,2 – 937,3 MHz | Cod art. 508738

SET EW-D CI1 (Y1-3) | 1785,2 – 1799,8 MHz | Cod art. 508739



i Puteți găsi informații mai detaliate despre set în următoarele secțiuni:

- Pornire și utilizare: [Manual de instrucțiuni](#) •
- Specificații: [Specificații](#)



SET DE BAZĂ EW-D SK | Set de bază



Setul este alcătuit din următoarele componente:

- Receptor rack EW-D EM
- Transmițător de corp EW-D SK

Setul este disponibil în următoarele versiuni:

SET DE BAZĂ EW-D SK (Q1-6) | 470,2 – 526 MHz | Cod art. 508740

SET DE BAZĂ EW-D SK (R1-6) | 520 – 576 MHz | Cod art. 508741

SET BAZĂ EW-D SK (R4-9) | 552 – 607,8 MHz | Artă. nu. 508742

SET DE BAZĂ EW-D SK (S1-7) | 606,2 – 662 MHz | Cod art. 508743

SET DE BAZĂ EW-D SK (S4-7) | 630 – 662 MHz | Artă. nu. 508744

SET DE BAZĂ EW-D SK (S7-10) | 662 – 693,8 MHz | Cod art. 508745

SET DE BAZĂ EW-D SK (T1/7) | 694,5 - 702,7 MHz și 748,3 - 757,7 MHz | Cod art. 700440

SET DE BAZĂ EW-D SK (T12) | 806,125 - 809,75 MHz | Cod art. 700441

SET DE BAZĂ EW-D SK (T13-14) | 819,2 - 823 MHz | Cod art. 700442

SET DE BAZĂ EW-D SK (U1/5) | 823,2 – 831,8 MHz și 863,2 – 864,8 MHz | Cod art. 508746

SET DE BAZĂ EW-D SK (V3-4) | 925,2 – 937,3 MHz | Artă. nu. 508748

SET DE BAZĂ EW-D SK (Y1-3) | 1785,2 – 1799,8 MHz | Cod art. 508749



i Puteți găsi informații mai detaliate despre set în următoarele secțiuni:

- Pornire și utilizare: [Manual de instrucțiuni](#) •
- Specificații: [Specificații](#)



SET EW-D 835-S | Set portabil



Setul este alcătuit din următoarele componente:

- Receptor rack EW-D EM
- Transmițător portabil EW-D SKM-S
- Modul de microfon MMD 835

Setul este disponibil în următoarele versiuni:

EW-D 835-S SET (Q1-6) | 470,2 – 526 MHz | Cod art. 508750

SET EW-D 835-S (R1-6) | 520 – 576 MHz | Cod art. 508751

SET EW-D 835-S (R4-9) | 552 – 607,8 MHz | Cod art. 508752

SET EW-D 835-S (S1-7) | 606,2 – 662 MHz | Cod art. 508753

SET EW-D 835-S (S4-7) | 630 – 662 MHz | Cod art. 508754

SET EW-D 835-S (S7-10) | 662 – 693,8 MHz | Cod art. 508755

SET EW-D 835-S (T1/7) | 694,5 - 702,7 MHz și 748,3 - 757,7 MHz | Cod articol 700443

SET EW-D 835-S (T12) | 806,125 - 809,75 MHz | Cod art. 700444

SET EW-D 835-S (T13-14) | 819,2 - 823 MHz | Cod art. 700445

SET EW-D 835-S (U1/5) | 823,2 – 831,8 MHz și 863,2 – 864,8 MHz | Cod articol 508756

EW-D 835-S SET (V3-4) | 925,2 – 937,3 MHz | Cod articol 508758

SET EW-D 835-S (Y1-3) | 1785,2 – 1799,8 MHz | Cod art. 508759



i Puteți găsi informații mai detaliate despre set în următoarele secțiuni:

- Pornire și utilizare: [Manual de instrucțiuni](#) •
- Specificații: [Specificații](#)



SET DE BAZĂ EW-D SKM-S | Set de bază



Setul este alcătuit din următoarele componente:

- Receptor rack EW-D EM
- Transmițător portabil EW-D SKM-S

Setul este disponibil în următoarele versiuni:

SET DE BAZĂ EW-D SKM-S (Q1-6) | 470,2 – 526 MHz | Artă. nu. 508740

SET DE BAZĂ EW-D SKM-S (R1-6) | 520 – 576 MHz | Cod art. 508741

SET DE BAZĂ EW-D SKM-S (R4-9) | 552 – 607,8 MHz | Artă. nu. 508742

SET DE BAZĂ EW-D SKM-S (S1-7) | 606,2 – 662 MHz | Artă. nu. 508743

SET DE BAZĂ EW-D SKM-S (S4-7) | 630 – 662 MHz | Artă. nu. 508744

SET DE BAZĂ EW-D SKM-S (S7-10) | 662 – 693,8 MHz | Cod art. 508745

SET BAZĂ EW-D SKM-S (T1/7) | 694,5 - 702,7 MHz & 748,3 - 757,7 MHz | Artă. nu. 700446

SET DE BAZĂ EW-D SKM-S (T12) | 806,125 - 809,75 MHz | Cod art. 700447

SET BAZĂ EW-D SKM-S (T13-14) | 819,2 - 823 MHz | Artă. nu. 700448

SET DE BAZĂ EW-D SKM-S (U1/5) | 823,2 – 831,8 MHz și 863,2 – 864,8 MHz | Cod art. 508746

SET DE BAZĂ EW-D SKM-S (V3-4) | 925,2 – 937,3 MHz | Cod art. 508748

SET DE BAZĂ EW-D SKM-S (Y1-3) | 1785,2 – 1799,8 MHz | Cod art. 508749



i Puteți găsi informații mai detaliate despre set în următoarele secțiuni:

- Pornire și utilizare: [Manual de instrucțiuni](#) •
- Specificații: [Specificații](#)



SET EW-D ME2/835-S | Set combinat



Setul este alcătuit din următoarele componente:

- Receptor rack EW-D EM
- Transmițător de corp EW-D SK •
Transmițător portabil EW-D SKM-S
- Microfon lavalieră ME 2 • Modul
de microfon MMD 835

Setul este disponibil în următoarele versiuni:

SET EW-D ME2/835-S (Q1-6) | 470,2 – 526 MHz | Cod art. 508770

SET EW-D ME2/835-S (R1-6) | 520 – 576 MHz | Cod art. 508771

SET EW-D ME2/835-S (R4-9) | 552 – 607,8 MHz | Cod art. 508772

SET EW-D ME2/835-S (S1-7) | 606,2 – 662 MHz | Cod art. 508773

SET EW-D ME2/835-S (S4-7) | 630 – 662 MHz | Cod art. 508774

SET EW-D ME2/835-S (S7-10) | 662 – 693,8 MHz | Cod art. 508775

SET EW-D ME2/835-S (T1/7) | 694,5 - 702,7 MHz și 748,3 - 757,7 MHz | Cod art. 700446

SET EW-D ME2/835-S (T12) | 806,125 - 809,75 MHz | Cod art. 700447

SET EW-D ME2/835-S (T13-14) | 819,2 - 823 MHz | Cod art. 700448

SET EW-D ME2/835-S (U1/5) | 823,2 – 831,8 MHz și 863,2 – 864,8 MHz | Cod articol 508776

SET EW-D ME2/835-S (V3-4) | 925,2 – 937,3 MHz | Cod art. 508778

SET EW-D ME2/835-S (Y1-3) | 1785,2 – 1799,8 MHz | Cod art. 508779



i Puteți găsi informații mai detaliate despre set în următoarele secțiuni:

- Pornire și utilizare: [Manual de instrucțiuni](#) •
- Specificații: [Specificații](#)



Produse din seria EW-DX



Pentru informații despre accesoriile disponibile, consultați [Accesorii](#).

Pentru informații despre seturile disponibile, consultați [Seturi disponibile pentru seria EW-DX](#).

Pentru informații despre intervalele de frecvență, consultați [Intervale de frecvență](#).

Puteți găsi specificațiile tehnice pentru serie și pentru produsele individuale la secțiunea [Specificații](#).

Puteți găsi informații despre pornirea și operarea produselor în [manualul de instrucțiuni](#).

Receptor rack EW-DX EM 2



Receptorul rack EW-DX EM 2 este disponibil în următoarele versiuni:

EW-DX EM 2 (Q1-9) | 470,2 – 550 MHz | Cod articol 509342

EW-DX EM 2 (R1-9) | 520 – 607,8 MHz | Cod articol 509343

EW-DX EM 2 (S1-10) | 606,2 – 693,8 MHz | Cod articol 509344

EW-DX EM 2 (S2-10) | 614,2 – 693,8 MHz | Cod articol 509347



EW-DX EM 2 (S4-10) | 630 – 693,8 MHz | Cod articol 509348

EW-DX EM 2 (U1/5) | 823,2 – 831,8 MHz și 863,2 – 864,8 MHz | Cod articol 509349

EW-DX EM 2 (V3-4) | 925,2 – 937,3 MHz | Cod articol 509351

EW-DX EM 2 (V5-7) | 941,7 – 951,8 MHz și 953,05 – 956,05 MHz și 956,65 – 959,65 MHz |
Cod articol 509352

EW-DX EM 2 (Y1-3) | 1785,2 – 1799,8 MHz | Cod articol 509355



Puteți găsi informații mai detaliate despre EW-DX EM 2 în următoarele secțiuni:

- Pornire și utilizare: [Receptor rack EW-DX EM 2](#) • Specificații: [Receptor rack EW-DX EM 2](#)



Receptor rack Dante EW-DX EM 2



Receptorul rack Dante EW-DX EM 2 este disponibil în următoarele versiuni:

EW-DX EM 2 Dante (Q1-9) | 470,2 – 550 MHz | Cod articol 509356

EW DX EM 2 Dante (R1-9) | 520 – 607,8 MHz | Cod articol 509357

EW DX EM 2 Dante (S1-10) | 606,2 – 693,8 MHz | Cod articol 509358

EW DX EM 2 Dante (S2-10) | 614,2 – 693,8 MHz | Cod articol 509361

EW DX EM 2 Dante (S4-10) | 630 – 693,8 MHz | Artă. nu. 509362

EW-DX EM 2 Dante (U1/5) | 823,2 – 831,8 MHz și 863,2 – 864,8 MHz | Cod articol: 509363

EW DX EM 2 Dante (V3-4) | 925,2 – 937,3 MHz | Cod produs 509365

EW-DX EM 2 Dante (V5-7) | 941,7 – 951,8 MHz și 953,05 – 956,05 MHz și 956,65 – 959,65 MHz | Cod art. 509366

EW DX EM 2 Dante (Y1-3) | 1785,2 – 1799,8 MHz | Cod articol 509369

i Puteți găsi informații mai detaliate despre EW-DX EM 2 Dante în următoarele secțiuni:

- Pornire și utilizare: [Receptor rack Dante EW-DX EM 2](#) • Specificații: [Receptor rack Dante EW-DX EM 2](#)



Receptor rack Dante EW-DX EM 4



Receptorul rack Dante EW-DX EM 4 este disponibil în următoarele versiuni:

EW-DX EM 4 Dante (Q1-9) | 470,2 – 550 MHz | Cod articol 509370

EW DX EM 4 Dante (R1-9) | 520 – 607,8 MHz | Cod articol 509371

EW DX EM 4 Dante (S1-10) | 606,2 – 693,8 MHz | Cod articol 509372

EW DX EM 4 Dante (S2-10) | 614,2 – 693,8 MHz | Cod articol 509375

EW DX EM 4 Dante (S4-10) | 630 – 693,8 MHz | Artă. nu. 509376

EW-DX EM 4 Dante (U1/5) | 823,2 – 831,8 MHz și 863,2 – 864,8 MHz | Cod art. 509377

EW DX EM 4 Dante (V3-4) | 925,2 – 937,3 MHz | Cod articol 509379

EW-DX EM 4 Dante (V5-7) | 941,7 – 951,8 MHz și 953,05 – 956,05 MHz și 956,65 – 959,65 MHz | Cod art. 509380

EW DX EM 4 Dante (Y1-3) | 1785,2 – 1799,8 MHz | Cod art. 509383



Puteți găsi informații mai detaliate despre EW-DX EM 4 Dante în următoarele secțiuni:

- Pornire și utilizare: [Receptor rack Dante EW-DX EM 4](#) • Specificații: [Receptor rack Dante EW-DX EM 4](#)



EW-DX SKM | Transmițător portabil EW-DX SKM-S



Transmițător portabil fără comutator mute

Transmițătorul portabil EW-DX SKM fără comutator de dezactivare a sunetului este disponibil în următoarele versiuni:

EW-DX SKM (Q1-9) | 470,2 – 550 MHz | Artă. nu. 509426

EW-DX SKM (R1-9) | 520 – 607,8 MHz | Cod articol 509427

EW-DX SKM (S1-10) | 606,2 – 693,8 MHz | Artă. nu. 509428

EW-DX SKM (S2-10) | 614,2 – 693,8 MHz | Artă. nu. 509431

EW-DX SKM (S4-10) | 630 – 693,8 MHz | Cod articol 509432

EW-DX SKM (U1/5) | 823,2 – 831,8 MHz și 863,2 – 864,8 MHz | Cod articol 509433

EW-DX SKM (V3-4) | 925,2 – 937,3 MHz | Cod articol 509435

EW-DX SKM (V5-7) | 941,7 – 951,8 MHz & 953,05 – 956,05 MHz & 956,65 – 959,65 MHz |
Cod articol 509436

EW-DX SKM (Y1-3) | 1785,2 – 1799,8 MHz | Cod articol 509439



Transmițător portabil cu comutator de dezactivare a sunetului

Transmițătorul portabil EW-DX SKM-S cu comutator de dezactivare a sunetului este disponibil în următoarele versiuni:

EW-DX SKM-S (Q1-9) | 470,2 – 550 MHz | Cod art. 509412

EW-DX SKM-S (R1-9) | 520 – 607,8 MHz | Cod articol 509413

EW-DX SKM-S (S1-10) | 606,2 – 693,8 MHz | Artă. nu. 509414

EW-DX SKM-S (S2-10) | 614,2 – 693,8 MHz | Artă. nu. 509417

EW-DX SKM-S (S4-10) | 630 – 693,8 MHz | Cod articol 509418

EW-DX SKM-S (U1/5) | 823,2 – 831,8 MHz și 863,2 – 864,8 MHz | Cod articol 509419

EW-DX SKM-S (V3-4) | 925,2 – 937,3 MHz | Cod articol 509421

EW-DX SKM-S (V5-7) | 941,7 – 951,8 MHz & 953,05 – 956,05 MHz & 956,65 – 959,65 MHz |
Cod articol 509422

EW-DX SKM-S (Y1-3) | 1785,2 – 1799,8 MHz | Cod articol 509423



Puteți găsi informații mai detaliate despre EW-DX SKM și EW-DX SKM-S în următoarele secțiuni:

- Pornire și utilizare: [EW-DX SKM](#) | [EW-DX SKM-S portabil transmițător](#)
- Specificații: [Transmițător portabil EW-DX SKM](#) | [EW-DX SKM-S](#) • Module de microfon compatibile: [Înlocuirea modului de microfon](#)



EW-DX SK | Transmițător bodypack EW-DX SK cu 3 pini



Transmițător bodypack EW-DX SK

Transmițătorul bodypack EW-DX SK este disponibil în următoarele versiuni:

EW-DX SK (Q1-9) | 470,2 – 550 MHz | Cod art. 509384

EW-DX SK (R1-9) | 520 – 607,8 MHz | Cod articol 509385

EW-DX SK (S1-10) | 606,2 – 693,8 MHz | Cod articol 509385

EW-DX SK (S2-10) | 614,2 – 693,8 MHz | Cod articol 509389

EW-DX SK (S4-10) | 630 – 693,8 MHz | Cod articol 509390

EW-DX SK (U1/5) | 823,2 – 831,8 MHz și 863,2 – 864,8 MHz | Cod articol 509391

EW-DX SK (V3-4) | 925,2 – 937,3 MHz | Cod articol 509393

EW-DX SK (V5-7) | 941,7 – 951,8 MHz și 953,05 – 956,05 MHz și 956,65 – 959,65 MHz | Art. nr. 509394

EW-DX SK (Y1-3) | 1785,2 – 1799,8 MHz | Cod articol 509397

Transmițător bodypack EW-DX SK 3-PIN

Transmițătorul bodypack EW-DX SK cu 3 pini este disponibil în următoarele versiuni:

EW-DX SK 3-PIN (Q1-9) | 470.2 – 550 MHz | Cod art. 509398

EW-DX SK 3-PIN (R1-9) | 520 – 607.8 MHz | Cod art. 509399



EW-DX SK 3-PIN (S1-10) | 606.2 – 693.8 MHz | Cod art. 509499

EW-DX SK 3-PIN (S2-10) | 614.2 – 693.8 MHz | Cod art. 509403

EW-DX SK 3-PIN (S4-10) | 630 – 693.8 MHz | Cod art. 509404

EW-DX SK 3-PIN (U1/5) | 823.2 – 831.8 MHz și 863.2 – 864.8 MHz | Cod art. 509405

EW-DX SK 3-PIN (V3-4) | 925.2 – 937.3 MHz | Cod art. 509407

EW-DX SK 3-PIN (V5-7) | 941,7 – 951,8 MHz și 953,05 – 956,05 MHz și 956,65 – 959,65 MHz | Cod art. 509408

EW-DX SK 3-PIN (Y1-3) | 1785.2 – 1799.8 MHz | Cod art. 509411



Puteți găsi informații mai detaliate despre EW-DX SK și EW-DX SK 3-Codul PIN în următoarele secțiuni:

- Pornire și funcționare: [EW-DX SK](#) | [EW-DX SK bodypack cu 3 pini transmițător](#)
- Specificații: [EW-DX SK](#) | [EW-DX SK Transmițător bodypack cu 3 pini](#) • Microfoane compatibile: [Conectarea unui microfon la bodypack transmițător](#)



Suport de masă EW-DX TS cu 3 pini | EW-DX TS cu 5 pini



Suport de masă EW-DX TS cu 3 pini

Suportul de masă cu 3 pini EW-DX TS este disponibil în următoarele versiuni:

EW-DX TS cu 3 pini (Q1-9) | 470,2 – 550 MHz | Cod art. 509440

EW-DX TS cu 3 pini (R1-9) | 520 – 607,8 MHz | Cod art. 509441

EW-DX TS cu 3 pini (S1-10) | 606,2 – 693,8 MHz | Cod art. 509442

EW-DX TS cu 3 pini (S2-10) | 614,2 – 693,8 MHz | Cod art. 509445

EW-DX TS cu 3 pini (S4-10) | 630 – 693,8 MHz | Cod art. 509446

EW-DX TS cu 3 pini (U1/5) | 823,2 – 831,8 MHz și 863,2 – 864,8 MHz | Cod art. 509447

EW-DX TS cu 3 pini (V3-4) | 925,2 – 937,3 MHz | Cod art. 509449

EW-DX TS cu 3 pini (V5-7) | 941,7 – 951,8 MHz și 953,05 – 956,05 MHz și 956,65 – 959,65 MHz |
Cod articol 509450

EW-DX TS cu 3 pini (Y1-3) | 1785,2 – 1799,8 MHz | Cod art. 509453

Suport de masă EW-DX TS cu 5 pini

Suportul de masă cu 5 pini EW-DX TS este disponibil în următoarele versiuni:

EW-DX TS cu 5 pini (Q1-9) | 470,2 – 550 MHz | Cod art. 700191

EW-DX TS cu 5 pini (R1-9) | 520 – 607,8 MHz | Cod art. 700192

EW-DX TS cu 5 pini (S1-10) | 606,2 – 693,8 MHz | Cod art. 700193



EW-DX TS cu 5 pini (S2-10) | 614,2 – 693,8 MHz | Cod art. 700195

EW-DX TS cu 5 pini (S4-10) | 630 – 693,8 MHz | Cod art. 700196

EW-DX TS cu 5 pini (U1/5) | 823,2 – 831,8 MHz și 863,2 – 864,8 MHz | Cod art. 700197

EW-DX TS cu 5 pini (V3-4) | 925,2 – 937,3 MHz | Cod art. 700199

EW-DX TS cu 5 pini (V5-7) | 941,7 – 951,8 MHz și 953,05 – 956,05 MHz și 956,65 – 959,65 MHz |
Cod art. 700200

EW-DX TS cu 5 pini (Y1-3) | 1785,2 – 1799,8 MHz | Cod art. 700203

i Puteți găsi informații mai detaliate despre EW-DX TS în următoarele secțiuni:

- Pornire și utilizare: [Suport de masă EW-DX TS cu 3 pini](#) | [EW-DX TS cu 5 pini](#) • Specificații: [Suport de masă EW-DX TS cu 3 pini](#) | [EW-DX TS cu 5 pini](#) • Microfoane compatibile: [Conectarea unui microfon cu gât de leu](#)



Seturi disponibile pentru seria EW-DX

SET EW-DX 835-S | Set portabil



Setul este alcătuit din următoarele componente:

- Receptor rack EW-DX EM 2
- 2x emițătoare portabile EW-DX SKM-S
- 2x modul de microfon MMD 835 • 2x baterii reîncărcabile BA 70

Setul este disponibil în următoarele versiuni:

EW-DX 835-S SET (Q1-9) | 470,2 – 550 MHz | Cod art. 509300

EW-DX 835-S SET (R1-9) | 520 – 607,8 MHz | Cod art. 509301

EW-DX 835-S SET (S1-10) | 606,2 – 693,8 MHz | Cod art. 509302

EW-DX 835-S SET (S2-10) | 614,2 – 693,8 MHz | Cod articol 509305

EW-DX 835-S SET (S4-10) | 630 – 693,8 MHz | Cod art. 509306

SET EW-DX 835-S (U1/5) | 823,2 – 831,8 MHz și 863,2 – 864,8 MHz | Cod articol 509307

EW-DX 835-S SET (V3-4) | 925,2 – 937,3 MHz | Cod articol 509309

EW-DX 835-S SET (V5-7) | 941,7 – 951,8 MHz și 953,05 – 956,05 MHz și 956,65 – 959,65 MHz | Cod art. 509310

SET EW-DX 835-S (Y1-3) | 1785,2 – 1799,8 MHz | Cod art. 509313



i Puteți găsi informații mai detaliate despre set în următoarele secțiuni:

• Pornire și utilizare: [Manual de instrucțiuni](#) •

Specificații: [Specificații](#)



SET EW-DX MKE 2 | Set lavelieră



Setul este alcătuit din următoarele componente:

- Receptor rack EW-DX EM
- 2x transmțător bodypack EW-DX SK • 2x
microfoane lavalieră MKE 2 • 2x baterii
reîncărcabile BA 70

Setul este disponibil în următoarele versiuni:

EW-DX MKE 2 SET (Q1-9) | 470,2 – 550 MHz | Cod art. 509314

EW-DX MKE 2 SET (R1-9) | 520 – 607,8 MHz | Cod art. 509315

SET EW-DX MKE 2 (S1-10) | 606,2 – 693,8 MHz | Cod art. 509316

SET EW-DX MKE 2 (S2-10) | 614,2 – 693,8 MHz | Cod art. 509319

SET EW-DX MKE 2 (S4-10) | 630 – 693,8 MHz | Cod art. 509320

SET EW-DX MKE 2 (U1/5) | 823,2 – 831,8 MHz și 863,2 – 864,8 MHz | Cod art. 509321

SET EW-DX MKE 2 (V3-4) | 925,2 – 937,3 MHz | Cod art. 509323

EW-DX MKE 2 SET (V5-7) | 941,7 – 951,8 MHz și 953,05 – 956,05 MHz și 956,65 – 959,65 MHz | Cod art. 509324

SET EW-DX MKE 2 (Y1-3) | 1785,2 – 1799,8 MHz | Cod art. 509327



i Puteți găsi informații mai detaliate despre set în următoarele secțiuni:

• Pornire și utilizare: [Manual de instrucțiuni](#) •

Specificații: [Specificații](#)



SET EW-DX MKE 2-835-S | Set combinat



Setul este alcătuit din următoarele componente:

- Receptor rack EW-DX EM
- 1x transmițător bodypack EW-DX SK • 1x microfon lavalieră MKE 2
- 1x transmițător portabil EW-DX SKM-S
- 1x modul de microfon MMD 835 • 2x baterii reîncărcabile BA 70

Setul este disponibil în următoarele versiuni:

SET EW-DX MKE 2-835-S (Q1-9) | 470,2 – 550 MHz | Cod art. 509328

SET EW-DX MKE 2-835-S (R1-9) | 520 – 607,8 MHz | Cod art. 509329

SET EW-DX MKE 2-835-S (S1-10) | 606,2 – 693,8 MHz | Cod art. 509330

EW-DX MKE 2-835-S SET (S2-10) | 614,2 – 693,8 MHz | Cod art. 509333

SET EW-DX MKE 2-835-S (S4-10) | 630 – 693,8 MHz | Cod art. 509334

SET EW-DX MKE 2-835-S (U1/5) | 823,2 – 831,8 MHz și 863,2 – 864,8 MHz | Cod art. 509335

EW-DX MKE 2-835-S SET (V3-4) | 925,2 – 937,3 MHz | Cod art. 509337



SET EW-DX MKE 2-835-S (V5-7) | 941,7 – 951,8 MHz și 953,05 – 956,05 MHz și 956,65 – 959,65 MHz
| Cod art. 509338

SET EW-DX MKE 2-835-S (Y1-3) | 1785,2 – 1799,8 MHz | Cod art. 509341

i Puteți găsi informații mai detaliate despre set în următoarele secțiuni:

- Pornire și utilizare: [Manual de instrucțiuni](#)
- Specificații: [Specificații](#)



SET DE BAZĂ EW-DX SK-SKM-S | Set de bază



Setul este alcătuit din următoarele componente:

- Receptor rack EW-DX EM
- 1x transmițător bodypack EW-DX SK
- 1x transmițător portabil EW-DX SKM-S
- 2x baterii reîncărcabile BA 70

Setul este disponibil în următoarele versiuni:

SET DE BAZĂ EW-DX SK-SKM-S (Q1-9) | 470,2 – 550 MHz | Cod art. 509462

SET DE BAZĂ EW-DX SK-SKM-S (R1-9) | 520 – 607,8 MHz | Cod art. 509463

SET DE BAZĂ EW-DX SK-SKM-S (S1-10) | 606,2 – 693,8 MHz | Cod art. 509464

SET DE BAZĂ EW-DX SK-SKM-S (S2-10) | 614,2 – 693,8 MHz | Cod art. 509467

SET DE BAZĂ EW-DX SK-SKM-S (S4-10) | 630 – 693,8 MHz | Cod art. 509468

SET DE BAZĂ EW-DX SK-SKM-S (U1/5) | 823,2 – 831,8 MHz și 863,2 – 864,8 MHz | Nr. art. 509469

SET DE BAZĂ EW-DX SK-SKM-S (V3-4) | 925,2 – 937,3 MHz | Cod art. 509471

SET DE BAZĂ EW-DX SK-SKM-S (V5-7) | 941,7 – 951,8 MHz și 953,05 – 956,05 MHz și 956,65 – 959,65 MHz | Cod art. 509338



SET DE BAZĂ EW-DX SK-SKM-S (Y1-3) | 1785,2 – 1799,8 MHz | Cod art. 509341

i Puteți găsi informații mai detaliate despre set în următoarele secțiuni:

- Pornire și utilizare: [Manual de instrucțiuni](#) • [Specificații](#)



Produse din seria EW-DP



Pentru informații despre accesoriile disponibile, consultați [Accesorii](#).

Pentru informații despre seturile disponibile, consultați [Seturi disponibile pentru seria EW-DP](#).

Pentru informații despre intervalele de frecvență, consultați [Intervale de frecvență](#).

Puteți găsi specificațiile tehnice pentru serie și pentru produsele individuale la secțiunea [Specificații](#).

Puteți găsi informații despre pornirea și operarea produselor în [manualul de instrucțiuni](#).



Receptor portabil EW-DP EK



Receptorul portabil EW-DP EK este disponibil în următoarele versiuni:

EW-DP EK (Q1-6) | 470,2 - 526 MHz | Cod art. 700050

EW-DP EK (R1-6) | 520 - 576 MHz | Cod art. 700051

EW-DP EK (R4-9) | 552 - 607,8 MHz | Cod art. 700052

EW-DP EK (S1-7) | 606,2 - 662 MHz | Artă. nu. 700053

EW-DP EK (S4-7) | 630 - 662 MHz | Cod art. 700054

EW-DP EK (S7-10) | 662 - 693,8 MHz | Cod art. 700055

EW-DP EK (T1/7) | 694,5 - 702,7 MHz și 748,3 - 757,7 MHz | Cod art. 700475

EW-DP EK (T12) | 806,125 - 809,75 MHz | Cod art. 700476

EW-DP EK (T13-14) | 819,2 - 823 MHz | Cod art. 700477

EW-DP EK (U1/5) | 823,2 - 831,8 MHz și 863,2 - 864,8 MHz | Cod art. 700056

EW-DP EK (V3-4) | 925,2 - 937,3 MHz | Cod art. 700058

EW-DP EK (Y1-3) | 1785,2 - 1799,8 MHz | Cod art. 700059

i Puteți găsi informații mai detaliate despre EW-DP EK în următoarele secțiuni:

• Pornire și utilizare: [Receptor portabil EW-DP EK](#) • Specificații: [Receptor portabil EW-DP EK](#)



Transmițător conectabil EW-DP SKP



Transmițătorul plug-on EW-DP SKP este disponibil în următoarele versiuni:

EW-DP SKP (Q1-6) | 470,2 – 526 MHz | Cod art. 700080

EW-DP SKP (R1-6) | 520 – 576 MHz | Cod art. 700081

EW-DP SKP (R4-9) | 552 – 607,8 MHz | Cod art. 700082

EW-DP SKP (S1-7) | 606,2 – 662 MHz | Cod art. 700083

EW-DP SKP (S4-7) | 630 – 662 MHz | Cod art. 700084

EW-DP SKP (S7-10) | 662 – 693,8 MHz | Cod art. 700085

EW-DP EK (T1/7) | 694,5 - 702,7 MHz și 748,3 - 757,7 MHz | Cod art. 700478

EW-DP EK (T12) | 806,125 - 809,75 MHz | Cod art. 700479

EW-DP EK (T13-14) | 819,2 - 823 MHz | Cod art. 700480

EW-DP SKP (U1/5) | 823,2 – 831,8 MHz și 863,2 – 864,8 MHz | Cod articol 700086

EW-DP SKP (V3-4) | 925,2 – 937,3 MHz | Cod art. 700088

EW-DP SKP (Y1-3) | 1785,2 – 1799,8 MHz | Cod art. 700089

i Puteți găsi informații mai detaliate despre EW-DP SKP în următoarele secțiuni:

• Pornire și utilizare: [Receptor portabil EW-DP EK](#) • Specificații: [Emitător cu conectare EW-DP SKP](#)



Seturi disponibile pentru seria EW-DP

EW-DP ME-2 | Set lavelieră



Setul este alcătuit din următoarele componente:

- Receptor portabil EW-DP EK •
- Transmițător bodypack EW-D SK •
- Microfon lavalieră ME 2

Setul este disponibil în următoarele versiuni:

SET EW-DP ME-2 (Q1-6) | 470,2 – 526 MHz | Cod art. 508710

SET EW-DP ME-2 (R1-6) | 520 – 576 MHz | Cod art. 508711

SET EW-DP ME-2 (R4-9) | 552 – 607,8 MHz | Cod art. 508712

SET EW-DP ME-2 (S1-7) | 606,2 – 662 MHz | Cod art. 508713

SET EW-DP ME-2 (S4-7) | 630 – 662 MHz | Cod art. 508714

SET EW-DP ME-2 (S7-10) | 662 – 693,8 MHz | Cod art. 508715

SET EW-DP ME-2 (T1/7) | 694,5 - 702,7 MHz și 748,3 - 757,7 MHz | Cod art. 700463

SET EW-DP ME-2 (T12) | 806,125 - 809,75 MHz | Cod art. 700464

SET EW-DP ME-2 (T13-14) | 819,2 - 823 MHz | Cod art. 700465



SET EW-DP ME-2 (U1/5) | 823,2 – 831,8 MHz și 863,2 – 864,8 MHz | Cod art. 508716

SET EW-DP ME-2 (V3-4) | 925,2 – 937,3 MHz | Cod art. 508718

SET EW-DP ME-2 (Y1-3) | 1785,2 – 1799,8 MHz | Cod art. 508719

i Puteți găsi informații mai detaliate despre set în următoarele secțiuni:

- Pornire și utilizare: [Manual de instrucțiuni](#) •
- Specificații: [Specificații](#)



EW-DP ME-4 | Set lavelieră



Setul este alcătuit din următoarele componente:

- Receptor portabil EW-DP EK •
- Transmițător bodypack EW-D SK •
- Microfon lavalieră ME 4

Setul este disponibil în următoarele versiuni:

SET EW-DP ME-4 (Q1-6) | 470,2 – 526 MHz | Cod art. 508720

SET EW-DP ME-4 (R1-6) | 520 – 576 MHz | Cod art. 508721

SET EW-DP ME-4 (R4-9) | 552 – 607,8 MHz | Cod art. 508722

SET EW-DP ME-4 (S1-7) | 606,2 – 662 MHz | Cod art. 508723

SET EW-DP ME-4 (S4-7) | 630 – 662 MHz | Cod art. 508724

SET EW-DP ME-4 (S7-10) | 662 – 693,8 MHz | Cod art. 508725

SET EW-DP ME-4 (T1/7) | 694,5 - 702,7 MHz și 748,3 - 757,7 MHz | Cod art. 700466

SET EW-DP ME-4 (T12) | 806,125 - 809,75 MHz | Cod art. 700467

SET EW-DP ME-4 (T13-14) | 819,2 - 823 MHz | Cod art. 700468

SET EW-DP ME-4 (U1/5) | 823,2 – 831,8 MHz și 863,2 – 864,8 MHz | Cod art. 508726

SET EW-DP ME-4 (V3-4) | 925,2 – 937,3 MHz | Cod art. 508728



SET EW-DP ME-4 (Y1-3) | 1785,2 - 1799,8 MHz | Cod art. 508729

i Puteți găsi informații mai detaliate despre set în următoarele secțiuni:

- Pornire și utilizare: [Manual de instrucțiuni](#) •
- Specificații: [Specificații](#)



EW-DP 835 | Set portabil



Setul este alcătuit din următoarele componente:

- Receptor portabil EW-DP EK • Emițător portabil EW-D SKM-S
- Modul de microfon MMD 835

Setul este disponibil în următoarele versiuni:

EW-DP 835 SET (Q1-6) | 470,2 – 526 MHz | Cod art. 508730

EW-DP 835 SET (R1-6) | 520 – 576 MHz | Cod art. 508731

EW-DP 835 SET (R4-9) | 552 – 607,8 MHz | Cod articol 508732

EW-DP 835 SET (S1-7) | 606,2 – 662 MHz | Cod articol 508733

EW-DP 835 SET (S4-7) | 630 – 662 MHz | Cod art. 508734

EW-DP 835 SET (S7-10) | 662 – 693,8 MHz | Cod articol 508735

EW-DP 835 SET (T1/7) | 694,5 - 702,7 MHz și 748,3 - 757,7 MHz | Cod art. 700469

EW-DP 835 SET (T12) | 806,125 - 809,75 MHz | Cod articol 700470



EW-DP 835 SET (T13-14) | 819,2 - 823 MHz | Cod art. 700471

EW-DP 835 SET (U1/5) | 823,2 - 831,8 MHz și 863,2 - 864,8 MHz | Cod articol 508736

EW-DP 835 SET (V3-4) | 925,2 - 937,3 MHz | Cod articol 508738

EW-DP 835 SET (Y1-3) | 1785,2 - 1799,8 MHz | Cod art. 508739

i Puteți găsi informații mai detaliate despre set în următoarele secțiuni:

- Pornire și utilizare: [Manual de instrucțiuni](#)
- Specificații: [Specificații](#)



EW-DP ENG | Set lavelieră



Setul este alcătuit din următoarele componente:

- Receptor portabil EW-DP EK •
- Transmițător bodypack EW-D SK •
- Transmițător plug-in EW-DP SKP •
- Microfon lavalieră ME 2

Setul este disponibil în următoarele versiuni:

SET MOTOR EW-DP (Q1-6) | 470.2 - 526 MHz | Cod art. 700040

SET MOTOR EW-DP (R1-6) | 520 - 576 MHz | Cod art. 700041

SET MOTOR EW-DP (R4-9) | 552 - 607.8 MHz | Cod art. 700042

SET MOTOR EW-DP (S1-7) | 606,2 - 662 MHz | Artă. nu. 700043

SET DE MODULARE EW-DP (S4-7) | 630 - 662 MHz | Cod art. 700044

SET MOTOR EW-DP (S7-10) | 662 - 693,8 MHz | Artă. nu. 700045

SET MOTOR EW-DP (T1/7) | 694,5 - 702,7 MHz și 748,3 - 757,7 MHz | Cod art. 700472

SET MOTOR EW-DP (T12) | 806,125 - 809,75 MHz | Cod art. 700473

SET MOTOR EW-DP (T13-14) | 819,2 - 823 MHz | Cod art. 700474

SET EW-DP ENG (U1/5) | 823,2 - 831,8 MHz și 863,2 - 864,8 MHz | Cod art. 700046

SET DE MODULARE EW-DP (V3-4) | 925,2 - 937,3 MHz | Cod art. 700048

SET MOTOR EW-DP (Y1-3) | 1785,2 - 1799,8 MHz | Cod art. 700049



i Puteți găsi informații mai detaliate despre set în următoarele secțiuni:

- Pornire și utilizare: [Manual de instrucțiuni](#) •
- Specificații: [Specificații](#)



Aplicația Smart Assist

Puteți opera produsele dumneavoastră ușor și intuitiv folosind aplicația Smart Assist pentru iOS și Android.

Puteți face toate setările dispozitivului în aplicație și puteți accesa alte funcții care nu sunt disponibile pe dispozitivele respective.



Aplicația vă oferă următoarele beneficii:

- Utilizați toate produsele ușor și intuitiv
- Actualizați firmware-ul tuturor dispozitivelor
- Configurați cu ușurință sisteme multicanal cu configurare automată a frecvenței
- Atribuiți nume și etichete de culoare conexiunilor wireless
- Obțineți sfaturi și asistență



Accesorii

Baterie reîncărcabilă BA 70 și încărcător USB L 70



BA 70 | Baterie reîncărcabilă | Cod art. 508860

L 70 USB | Încărcător | Cod art. 508861

SET DE ÎNCĂRCARE EW-D | Încărcător USB L 70 cu două baterii reîncărcabile BA 70 | Nr. art. 508862

i Puteți găsi informații mai detaliate despre bateria reîncărcabilă BA 70 și încărcătorul USB L 70 în următoarele secțiuni:

- Pornire și utilizare: [Încărcător USB L 70](#) • Specificații: [Încărcător USB L 70](#) | [Baterie reîncărcabilă BA 70](#)



Încărcător CHG 70N-C cu funcție de rețea



CHG 70N-C | Încărcător | Cod art. 700332



CHG 70N-C + KIT ALIMENTARE | Încărcător CHG 70N-C cu unitate de alimentare NT 12-35 CS | Nr. art. 700333

i Puteți găsi informații mai detaliate despre CHG 70N-C în următoarele secțiuni:

- Pornire și utilizare: [Încărcător CHG 70N-C](#) • Specificații:
[Încărcător CHG 70N-C](#) | [Baterie reîncărcabilă BA 70](#)



Divizor de antenă EW-D ASA



Splitter de antenă activ EW-D ASA

Versiuni de produs:

EW-D ASA (QRS) | 470 – 694 MHz | Cod art. 508879

EW-D ASA CN/ANZ (QRS) | 470 – 694 MHz | Cod art. 508998

EW-D ASA (TUVW) | 694 – 1075 MHz | Artă. nu. 508880

EW-D ASA (XY) | 1350 – 1805 MHz | Cod art. 508881

i Puteți găsi informații mai detaliate despre EW-D ASA în următoarele secțiuni:

- Pornire și funcționare: [Splitter de antenă EW-D ASA](#) • Specificații: [Splitter de antenă EW-D ASA](#)



Amplificator de antenă EW-D AB



Versiuni de produs:

EW-D AB (Q) | 470 – 550 MHz | Cod art. 508873

EW-D AB (R) | 520 – 608 MHz | Cod art. 508874

EW-D AB (S) | 606 – 694 MHz | Cod articol 508875

EW-D AB (T) | 694 - 824 MHz | Cod art. 700462

EW-D AB (U) | 823 – 865 MHz | Cod articol 508876

EW-D AB (V) | 902 – 960 MHz | Cod articol 508877

EW-D AB (Y) | 1785 – 1805 MHz | Artă. nu. 508878

i Puteți găsi informații mai detaliate despre EW-D AB în următoarele secțiuni:

- Utilizare: [Informații despre amplificatoarele de antenă și lungimile cablurilor](#)
- Specificații: [Amplificator de antenă EW-D AB](#)



Antene

Antene cu tijă



Versiuni de produs:

Dipol pe jumătate de undă (Q) | 470 - 550 MHz | Cod art. 508868

Dipol pe jumătate de undă (R) | 520 - 608 MHz | Cod art. 508869

Dipol pe jumătate de undă (S) | 606 - 694 MHz | Cod art. 508870

Dipol pe jumătate de undă (T1-7) | 694,5 - 757,7 MHz | Cod art. 700461

Dipol pe jumătate de undă (T12-14) | 806,125 - 823 MHz | Cod art. 700504

Dipol pe jumătate de undă (U) | 823 - 865 MHz | Cod art. 508871

Dipol pe jumătate de undă (V) | 902 - 960 MHz | Cod art. 508966

Dipol pe jumătate de undă (Y) | 1785 - 1805 MHz | Cod art. 508872



Antenă direcțională activă AWM



Versiuni de produs:

UHF I | 470 – 694 MHz | Art. cup. 508865 DISPONIBIL

AWM UHF II | 823 – 1075 MHz | Artă. Nr. 508866

AWM 1G8 | 1785 – 1805 MHz | Artă. cea că. 508867

i Puteți găsi informații mai detaliate despre antena AWM în următoarele secțiuni:

• Pornire și funcționare: [Antenă direcțională activă AWM](#) • Specificații: [Antenă direcțională activă AWM](#)



Antenă direcțională pasivă ADP UHF (470 – 1075 MHz)



ADP UHF | 470 – 1075 MHz | Cod articol 508863

i Specificații: [Antenă direcțională pasivă ADP UHF \(470 – 1075 MHz\)](#)



Antenă direcțională pasivă AD 1800



1800 d.Hr. | 1400 – 2400 MHz | Cod art. 504916



Accesorii pentru montarea în rack

Kit de montare pe rack GA 3

Adaptor rack de 19" pentru montarea EW-D EM, EW-DX EM 2 sau EW-D ASA într-un rack de 19".

Cod articol 503167



Kit de montare frontală pentru antena AM 2

Kit de montare frontală a antenei pentru instalarea conexiunilor de antenă pe partea frontală a rack-ului atunci când se utilizează EW-D EM, EW-DX EM 2 sau EW-D ASA împreună cu kitul de montare în rack GA 3.

Cod articol 009912



Kit de montare frontală a antenei

Kit de montare frontală a antenei pentru unități rack wireless Sennheiser de 19", inclusiv EW-DX EM 4 Dante.

Cod articol 700667





Accesorii de montare pentru EW-DP EK



Versiuni de produs:

Placă de montare (singură) | Art. nr. 588188

Set plăci de montare | Art. nr. 700005

i Kit de montare pentru atașarea receptorului portabil EW-DP EK la camere, cuști sau genți de sunet.

• Pornire și utilizare: [Receptor portabil EW-DP EK](#)



Cabluri pentru EW-DP EK



CL 35 | Cablu jack de 3,5 mm | Cod articol 586365

CL 35-Y | Cablu Y de 3,5 mm | Artă. nu. 700061


CL 35 XLR | Cablu XLR de 3,5 mm | Cod art. 700062

i Cablu jack de 3,5 mm, cablu Y de 3,5 mm și cablu XLR de 3,5 mm pentru conectarea unuia sau mai multor mai multe unități EW-DP EK la o cameră.

• Pornire și utilizare: [Receptor portabil EW-DP EK](#)



Seturi de codificare a culorilor



EM



SKM-S



SK

SET DE CODIFICARE CULOARE EW-D | Pentru EM, SKM-S, SK | Cod art. 508989

CODIFICARE CULOARE EW-D SK | Pentru SK | Nr. art. 508990

CODIFICARE CULOARE EW-D SKM | Pentru SKM-S | Nr. art. 508991

CODIFICARE CULOARE EW-D EM | Pentru EM | Art. nr. 508992



[Utilizarea seturilor de codare a culorilor EW-D pentru etichetarea căilor de transmisie](#)



Intervale de frecvență


i Tabelele de frecvență cu presetările din fabrică pentru toate intervalele de frecvență disponibile pot fi găsite în zona de descărcare a site-ului web Sennheiser la adresa:

sennheiser.com/download

- Introduceți EW-D, EW-DX sau EW-DP în bara de căutare pentru a afișa frecvența mese.


EW-D | EW-DP

Produsele EW-D EM, EW-D SKM-S, EW-D SK, EW-DP EK și EW-DP SKP sunt disponibile în următoarele intervale de frecvență:




EW-DX

Produsele EW-DX EM 2, EW-DX EM 2 Dante, EW-DX EM 4 Dante, EW-DX SKM, EW-DX SKM-S, EW-DX SK, EW-D SK cu 3 pini, EW-DX TS cu 3 pini și EW-DX TS cu 5 pini sunt disponibile în următoarele intervale de frecvență:




Accesorii

Amplificatorul de antenă EW-D AB și antenele dipol cu tijă în jumătate de undă sunt disponibile în următoarele intervale de frecvență:



Splitterul de antenă EW-D ASA este disponibil în următoarele intervale de frecvență:






3. Manual de instrucțiuni

Pornirea și operarea dispozitivelor din seria Evolution Wireless Digital.

Receptor rack EW-D EM

Prezentare generală a produsului

Fa ă



1 LED LINK și DATA pentru a indica starea conexiunii și starea Bluetooth

- Consultați [semnificația LED-urilor](#)

2 Afișaj pentru informații de stare și meniu de operare

- Consultați [afișajele de pe panoul de afișare al receptorului](#)

3 butoane de meniu SUS/JOI/SET pentru navigarea în meniul de operare

- Consultați [Butoanele pentru navigarea în meniu](#)

4 Buton SYNC

- Consultați [Stabilirea unei legături radio | Sincronizarea receptorului și transmi ător](#)

5 Buton ESC pentru anularea unei acțiuni din meniu


- Consultați [Butoanele pentru navigarea în meniu](#)



6 Buton ON/OFF pentru pornirea și oprirea dispozitivului

- Consultați [Pornirea și oprirea receptorului](#)

Spate



1 Dispozitiv de reducere a tracțiunii pentru cablul de conectare al unității de alimentare

- Consultați [Conectarea/deconectarea receptorului la/de la sursa de alimentare sistem](#)

2 mufe de conectare DC in pentru sursa de alimentare

- Consultați [Conectarea/deconectarea receptorului la/de la sursa de alimentare sistem](#)

3 mufe XLR-3 ieșire AF Bal pentru ieșire audio

- Consultați [Transmiterea semnalelor audio](#)

4 mufe jack de 6,3 mm, ieșire AF, nebalansat pentru ieșire audio

- Consultați [Transmiterea semnalelor audio](#)

5 mufe BNC ANT 1 RF in și ANT 2 RF in pentru intrări de antenă


- Consultați secțiunea [Conectarea antenelor](#)



Conectarea/deconectarea receptorului la/de la sistemul de alimentare

Folosiți doar sursa de alimentare furnizată. Aceasta este concepută pentru receptorul dumneavoastră și asigură o funcționare în siguranță.

i Veți găsi sursa de alimentare și adaptoarele pentru fiecare țară în ambalaj, sub tavă:




Pentru a conecta receptorul la sistemul de alimentare:

- ▶ Introduceți ștecherul sursei de alimentare în mufa de intrare CC de pe receptor.
- ▶ Treceți cablul unității de alimentare prin dispozitivul de descărcare a tracțiunii.
- ▶ Introduceți adaptorul de rețea furnizat în unitatea de alimentare.



- ▶ Conectați sursa de alimentare la priza de perete.



Pentru a deconecta complet receptorul de la sistemul de alimentare:

- ▶ Deconectați sursa de alimentare de la priza de perete.
- ▶ Deconectați sursa de alimentare de la mufa de intrare CC de pe receptor.



Conectarea antenelor

Pentru a conecta antenele tijă furnizate:


- ▶ Conectați antenele la cele două intrări de antenă de pe receptor, așa cum se arată în figură.
- ▶ Înclinați ușor antenele spre stânga și spre dreapta, așa cum se arată în figură.



i Dacă utilizați mai multe receptori, vă recomandăm să utilizați antene la distanță și, eventual, divizorul de antenă EW-D ASA ([divizor de antenă EW-D ASA](#)).

Pentru a conecta antene la distanță:


- ▶ Conectați antenele la cele două intrări de antenă de pe receptor, așa cum se arată în figură.



- ▶ Respectați distanța minimă specificată.



- ▶ Respectați distanța minimă specificată față de emițătoare.



*Antene recomandate:

- ADP UHF | 470 – 1075 MHz
- 1800 d.Hr. | 1400 – 2400 MHz


i Dacă utilizați mai multe receptori, vă recomandăm să utilizați antene la distanță și, eventual, divizorul de antenă EW-D ASA ([divizor de antenă EW-D ASA](#)).



Emiterea semnalelor audio

EW-D EM are o mufă de ieșire XLR-3M echilibrată și o mufă de ieșire jack de 6,3 mm neechilibrată.

- ▶ Folosiți întotdeauna doar una dintre cele două prize de ieșire.



Pentru a conecta un cablu XLR:

- ▶ Conectați cablul XLR la mufa de ieșire AF Bal de pe EW-D EM.

Pentru a conecta un cablu jack:


- ▶ Conectați cablul jack la mufa de ieșire AF Unbal de pe EW-D EM.



Instalarea receptoarelor într-un rack

Respectați următoarele instrucțiuni atunci când montați receptorul într-un rack.

- i** Suporturile de montare pentru instalarea receptorului în rack se găsesc în ambalajul de sub tavă:



OBSERVA



Montarea în rack prezintă riscuri!


La instalarea dispozitivului într-un rack închis de 19" sau într-un ansamblu multi-rack, vă rugăm să luați în considerare faptul că, în timpul funcționării, temperatura ambiantă, sarcina mecanică și potențialele electrice vor fi diferite de cele ale dispozitivelor care nu sunt montate într-un rack.

- ▶ Asigurați-vă că temperatura ambiantă din interiorul rack-ului nu depășește limita de temperatură admisă menționată în specificații. Consultați [\(Specificații\)](#).
- ▶ Asigurați o ventilație suficientă; dacă este necesar, asigurați o ventilație suplimentară.
- ▶ Asigurați-vă că sarcina mecanică a suportului este uniformă.
- ▶ La conectarea la rețeaua electrică, respectați informațiile de pe plăcuța de identificare. Evitați supraîncărcarea circuitelor. Dacă este necesar, asigurați protecție la supracurent.
- ▶ La montarea într-un rack, rețineți că se pot acumula curenți de scurgere intrinsec inofensivi ai unităților individuale de alimentare, depășind astfel valoarea limită admisă. Ca remediu, legați rack-ul la pământ printr-o conexiune suplimentară la masă.




Montarea unui singur receptor într-un rack:

- ▶ Conectați suporturile de montare pe părțile laterale ale receptorului așa cum se arată.



- ▶ Atașați panoul frontal așa cum se arată.
- ▶ Dacă doriți, atașați antenele la panoul frontal așa cum se arată. Acest lucru necesită kitul opțional de montare frontală a antenei AM 2 (consultați [Accesorii pentru montarea în rack](#)).




Montarea a două receptoare unul lângă altul într-un rack

- ▶ Așezați ambele receptoare cu susul în jos și unul lângă altul pe o suprafață plană.
- ▶ Strângeți placa de îmbinare așa cum se arată.



- ▶ Atașați suporturile de montare așa cum se arată.






Pornirea și oprirea receptorului

Pentru a porni receptorul:

- ▶ Apăsați scurt butonul PORNIT/OPRIT.
- ✓ Receptorul se pornește.



Pentru a comuta receptorul în modul standby:

- ▶ Dacă este necesar, dezactivați funcția de blocare (consultați [Funcția de blocare](#)).
- ▶ Țineți apăsat butonul ON/OFF până când afișajul se stinge.

Pentru a opri complet receptorul:

- ▶ Deconectați receptorul de la rețeaua electrică prin scoaterea ștecherului din priza de perete.



Funcție de blocare

Pentru a activa blocarea tastelor:


- ▶ Apăsați simultan butoanele SUS și JOS.
- ✓ Blocarea tastelor este activată, iar pictograma lacătului este afișată pe afișaj.

Pentru a dezactiva blocarea tastelor:

- ▶ Apăsați din nou simultan butoanele SUS și JOS.
- ✓ Blocarea tastelor este dezactivată, iar pictograma lacătului dispare de pe afișaj.



Semnificația LED-urilor



LED-urile LINK și DATA de pe partea frontală a receptorului pot indica următoarele informații.

LED-UL LINK

LED-ul LINK oferă informații despre starea legăturii radio dintre emițător și receptor, precum și informații de stare pentru emițătorul asociat.

LED-ul este verde:



- Se stabilește legătura dintre emițător și receptor.
- Semnalul audio este activ.

LED-ul este galben:



- Se stabilește legătura dintre emițător și receptor.
- Semnalul audio este dezactivat.

sau

- Nu este montat niciun modul de microfon pe dispozitivul portabil SKM-S transmițător.

LED-ul clipește în galben:



- Se stabilește legătura dintre emițător și receptor.
- Semnalul audio este suprasolicitat (clipping).

LED-ul este roșu continuu:

- Nicio legătură între emițător și receptor.



LED-ul clipește

roșu:

- Bateria/bateria reîncărcabilă din transmițătorul asociat este scăzut.



LED DATE

LED-ul DATA oferă informații despre legătura Bluetooth Low Energy a receptorului cu Aplicația Smart Assist și sincronizarea emițătoarelor și receptoarelor.

LED-ul clipește în albastru:

- Legătura Bluetooth Low Energy este în curs de stabilire între receptor și un smartphone sau o tabletă cu aplicația Smart Assist.



sau

- Receptorul este sincronizat cu un emițător.

LED-ul este albastru:

- Firmware-ul este în curs de actualizare.



LED-ul este stins:

- Funcționare normală
- În prezent nu există nicio legătură de date activă.






Afișajele de pe panoul de afișare al receptorului

Informațiile de stare, cum ar fi frecvența, calitatea recepției, starea bateriei și nivelul audio, sunt afișate pe ecran.

Afișajul afișează și meniul de operare, pe care îl puteți utiliza pentru a configura toate setările (consultați [Butoane pentru navigarea în meniu](#)).



Informații suplimentare

Diversitate de comutare antenă / nivel radio:

- [Stabilirea unei legături radio](#) | [Sincronizarea receptorului și a emițătorului](#)

Dezactivare sunet / blocare dezactivare sunet:

- [Element de meniu MUTE LOCK](#) | [Dezactivarea sunetului emițătorului portabil](#) | [Dezactivarea sunetului bodypack transmițător](#)

Frecvență:

- [Element de meniu SCANARE AUTOMATĂ](#) | [Element de meniu CANAL](#) | [Element de meniu REGLARE](#)

Conectarea la aplicație:

- [Aplicația Smart Assist](#)

Funcție de blocare:

- [Funcție de blocare](#)

Meniu:

- [Butoane pentru navigarea în meniu](#)



Baterie transmiiător

- SKM-S: [Introducerea și scoaterea bateriilor/bateriilor reîncărcabile](#) | SK: [Introducerea și scoaterea bateriilor/bateriilor reîncărcabile](#)

Canal:

- [Element de meniu CANAL](#)

Nivel de ieșire audio:

- [Element de meniu AF OUT](#)

Câștig:

- [Element de meniu GAIN](#)


Nivel audio al transmiiătorului:

- [Element de meniu GAIN](#)



Butoane pentru navigarea în meniul

Folosiți următoarele butoane pentru a naviga prin meniul de operare al receptorului.



Apăsați butonul SETARE

- Deschideți meniul •
- Salvați setările într-un element de meniu

Apăsați butonul SUS sau JOS

- Modificări la elementul de meniu anterior sau următor •
- Modifică setarea unui element de meniu

Apăsați butonul ESC

- Anulare introducere


i [Deschiderea meniului și navigarea printre elementele din meniu](#)



Deschiderea meniului și navigarea printre elementele din meniu


Pentru a deschide meniul:

- ▶ Apăsați butonul SETARE.
- ✓ Primul element de meniu GAIN clipește.



Pentru a naviga prin elementele de meniu:

- ▶ Apăsați butoanele SUS și JOS.
- ✓ Elementul de meniu activ în prezent clipește.




Pentru a deschide un element de meniu:

- ▶ Navigați la elementul de meniu dorit până când acesta clipește.
- ▶ Apăsați butonul SET pentru a deschide elementul de meniu selectat.

Elementul de meniu GAIN

Sub elementul de meniu GAIN, puteți seta nivelul semnalului audio provenit de la emițătorul cuplat (de exemplu, voce prin EW-D SKM-S sau chitară prin EW-D SK).

- ▶ Deschideți elementul de meniu GAIN.
- ✓ Elementul clipește pe afișaj după cum urmează.



- ▶ Apăsați butonul SUS sau JOS pentru a ajusta valoarea. Asigurați-vă că indicatorul de nivel AF de pe afișaj nu este prea sus.
- ✓ LED-ul LINK clipește în galben când semnalul este suprasolicitat.
- ▶ Apăsați butonul SET pentru a salva valoarea setată.

i Setări recomandate pentru o legătură cu câștig unitar:

Câștigul unitar se referă la configurația în care semnalul audio care sosește la un dispozitiv părăsește dispozitivul cu același nivel.

Exemplu: Dacă utilizați o legătură wireless EW-D în loc de un cablu de chitară, cu setări de câștig unitar, volumul chitarei din amplificatorul de chitară va fi la fel de ridicat ca dacă ar fi utilizat un cablu de chitară.

Setări posibile pentru amplificarea unitară:


- Ieșire AF 18 dB | Câștig 27 dB •
- Ieșire AF 12 dB | Câștig 33 dB • Ieșire
- AF 6 dB | Câștig 39 dB



Element de meniu AF OUT

Sub elementul de meniu AF OUT, puteți seta nivelul semnalului audio provenit de la ieșirile audio ale receptorului (AF out Bal/Unbal). Acest semnal audio poate fi transmis, de exemplu, către o consolă de mixaj sau un amplificator.

- ▶ Deschideți elementul de meniu AF OUT.
- ✓ Elementul clipește pe afișaj după cum urmează.



- ▶ Apăsați butonul SUS sau JOS pentru a ajusta valoarea. Asigurați-vă că semnalul din următorul dispozitiv din lanțul de semnal (de exemplu, consolă de mixaj, amplificator de putere, amplificator de chitară etc.) nu este suprasolicitat.
- ▶ Apăsați butonul SET pentru a salva valoarea setată.

i Setări recomandate pentru o legătură cu câștig unitar:

Câștigul unitar se referă la configurația în care semnalul audio care sosește la un dispozitiv părăsește dispozitivul cu același nivel.

Exemplu: Dacă utilizați o legătură wireless EW-D în loc de un cablu de chitară, cu setări de câștig unitar, volumul chitarei din amplificatorul de chitară va fi la fel de ridicat ca dacă ar fi utilizat un cablu de chitară.

Setări posibile pentru amplificarea unitară:

- Ieșire AF 18 dB | Câștig 27 dB •
- Ieșire AF 12 dB | Câștig 33 dB • Ieșire
- AF 6 dB | Câștig 39 dB




Elementul de meniu BLOCARE SUNET


Sub elementul de meniu MUTE LOCK, puteți dezactiva comutatorul de dezactivare a sunetului pe dispozitivele asociate transmițător.

Emițătorul nu mai poate fi apoi dezactivat.

- ▶ Deschideți elementul de meniu BLOCARE SUNET.
- ✓ Elementul clipește pe afișaj după cum urmează.



- ▶ Apăsați butonul SUS sau JOS pentru a activa sau dezactiva funcția.
- ✓ Dacă pe afișaj apare următoarea pictogramă, comutatorul de dezactivare a sunetului al transmițătorului este dizabil.



- ▶ Apăsați butonul SET pentru a salva valoarea setată.




Element de meniu SCANARE AUTOMATĂ

Sub elementul de meniu AUTO SCAN (SCANARE AUTOMATĂ), puteți efectua o scanare automată a frecvențelor din zona dvs. Acest lucru vă permite să găsiți și să atribuiți cu ușurință frecvențe radio libere.

Scanarea începe la cea mai joasă frecvență din intervalul de frecvență al dispozitivului.

- ▶ Deschideți elementul de meniu SCANARE AUTOMATĂ.
- ✓ Scanarea începe automat. Următoarea frecvență liberă este afișată pe ecran.



- ▶ Apăsați butonul SET pentru a accepta frecvența afișată.
Sau
- ▶ Apăsați butonul SUS sau JOS pentru a afișa următoarea frecvență liberă.
Sau
- ▶ Apăsați butonul ESC pentru a anula scanarea.
- ✓ Frecvența anterioară rămâne neschimbată.

i Dacă ați setat o frecvență nouă, trebuie să sincronizați în continuare receptorul cu emițătorul pentru a stabili legătura radio (consultați [Stabilirea unei legături radio | Sincronizarea receptorului și a emițătorului](#)).




Element de meniu CANAL

Sub elementul de meniu CANAL, puteți seta frecvența radio selectând un canal presetat.

- i** Dacă nu sunteți sigur dacă frecvența selectată este liberă, vă recomandăm să efectuați o scanare pentru a detecta toate frecvențele libere: [elementul de meniu AUTO SCAN](#).

- ▶ Deschideți elementul de meniu CANAL.
- ✓ Elementul clipește pe afișaj după cum urmează.



- ▶ Apăsați butonul SUS sau JOS pentru a selecta un canal presetat.
- ▶ Apăsați butonul SET pentru a accepta frecvența afișată.
Sau
- ▶ Apăsați butonul ESC pentru a anula scanarea.
- ✓ Frecvența anterioară rămâne neschimbată.

- i** Dacă ați setat o frecvență nouă, trebuie să sincronizați în continuare receptorul cu emițătorul pentru a stabili legătura radio (consultați [Stabilirea unei legături radio | Sincronizarea receptorului și a emițătorului](#)).




Element de meniu REGLARE


Sub elementul de meniu TUNE, puteți seta manual frecvența radio independent de canalele presetate.

- i** Dacă nu sunteți sigur dacă frecvența selectată este liberă, vă recomandăm să efectuați o scanare pentru a detecta toate frecvențele libere: [elementul de meniu AUTO SCAN](#).

- ▶ Deschideți elementul de meniu REGLARE.
- ✓ Elementul clipește pe afișaj după cum urmează.



- ▶ Apăsați butonul SUS sau JOS pentru a seta frecvența în intervalul megaherți.
- ▶ Apăsați butonul SET pentru a salva valoarea setată.
- ✓ Elementul clipește pe afișaj după cum urmează.



- ▶ Apăsați butoanele SUS sau JOS pentru a regla fin frecvența în intervalul kiloherți.
- ▶ Apăsați butonul SET pentru a accepta frecvența afișată.
Sau
- ▶ Apăsați butonul ESC pentru a anula scanarea.
- ✓ Frecvența anterioară rămâne neschimbată.




- i** Dacă ați setat o frecvență nouă, trebuie să sincronizați în continuare receptorul cu emițătorul pentru a stabili legătura radio (consultați [Stabilirea unei legături radio](#) | [Sincronizarea receptorului și a emițătorului](#)).




Element de meniu RESETARE

Sub elementul de meniu RESET, puteți reseta receptorul la setările din fabrică.

- ▶ Deschideți elementul de meniu RESETARE.
- ✓ Elementul clipește pe afișaj după cum urmează.



- ▶ Apăsați butonul SUS sau JOS pentru a comuta între opțiunile DA și NU.




- YES: Receptorul este resetat la setările din fabrică.
 - NU: Receptorul nu este resetat.
- ▶ Apăsați butonul SET pentru a salva valoarea setată.



Utilizarea seturilor de codare a culorilor EW-D pentru etichetarea căilor de transmisie

Puteți utiliza seturile de codare a culorilor EW-D (consultați [Seturi de codare a culorilor](#)) pentru a identifica care emițătoare aparțin fiecărui receptor. Acest lucru facilitează potrivirea dispozitivelor individuale, în special în sistemele multicanal.


i De asemenea, puteți atribui culori dispozitivelor în aplicația Smart Assist.





Transmițător portabil EW-D SKM-S

Prezentare generală a produsului



1 buton PORNIT/OPRIT

- Consultați [Pornirea și oprirea transmițătorului portabil](#)

2 LED-uri DATE

- Consultați [semnificația LED-urilor](#)

3 Buton SYNC

- Consultați [Stabilirea unei legături radio | Sincronizarea receptorului și transmițător](#)

4 LED-uri LINK

- Consultați [semnificația LED-urilor](#)

5 Comutator de dezactivare a sunetului

- Consultați [Dezactivarea sunetului transmițătorului portabil](#)

6 Modul de microfon

- Consultați [Înlocuirea modului de microfon](#)



Introducerea și scoaterea bateriilor/bateriilor reîncărcabile

Puteți utiliza transmițătorul portabil fie cu baterii (AA, 1,5 V), fie cu bateria reîncărcabilă Sennheiser BA 70.







- ▶ Deșurubați carcasa microfonului așa cum se arată în figură și trageți-o în jos până la capăt.
- ▶ Introduceți bateriile sau bateria reîncărcabilă BA 70 conform indicațiilor din compartimentul pentru baterii. Respectați polaritatea corectă.
- ▶ Înșurubați la loc carcasa microfonului.



Notă despre bateria reîncărcabilă BA 70

- Asigurați-vă că bateria reîncărcabilă BA 70 este introdusă după cum urmează:





Înlocuirea modului de microfon

Pentru a înlocui modulul microfonului:

- ▶ Deșurubați modulul microfonului.
- ▶ Înșurubați modulul de microfon dorit.
- ▶ Nu atingeți contactele microfonului wireless sau contactele modului de microfonului. Dacă atingeți contactele, acestea se pot murdări sau îndoi.



Module de microfon compatibile

Următoarele module de microfon sunt compatibile cu emițătorul portabil:

- MMD 835-1 | Modul de microfon dinamic cu model cardioid
- MMD 845-1 | Modul de microfon dinamic cu model de captare super-cardioid
- MME 865-1 | Modul de microfon condensator cu model de captare super-cardioid
- MMD 935-1 | Modul de microfon dinamic cu model cardioid
- MMD 945-1 | Modul de microfon dinamic cu model de captare super-cardioid
- MMK 965-1 | Modul de microfon condensator cu model selectabil: cardioid și supercardioid
- MMD 42-1 | Modul de microfon dinamic cu model omnidirecțional
- Neumann KK 204 | Modul de microfon cu condensator cu model cardioid




- Neumann KK 205 | Modul de microfon cu condensator și recepție supercardioidă model
- MM 435 | Modul de microfon dinamic cu model cardioid • MM 445 | Modul de microfon dinamic cu model de captare supercardioid • ME 9002 | Modul de microfon condensator cu model omnidirecțional • ME 9004 | Modul de microfon condensator cu model cardioid • ME 9005 | Modul de microfon condensator cu model de captare supercardioid



Utilizarea seturilor de codare a culorilor EW-D pentru etichetarea căilor de transmisie

Puteți utiliza seturile de codare a culorilor EW-D (consultați [Seturi de codare a culorilor](#)) pentru a identifica care emițătoare aparțin fiecărui receptor. Acest lucru facilitează potrivirea dispozitivelor individuale, în special în sistemele multicanal.

i De asemenea, puteți atribui culori dispozitivelor în aplicația Smart Assist.





Pornirea și oprirea transmițătorului portabil

Pentru a porni emițătorul portabil:

- ▶ Apăsați scurt butonul PORNIT/OPRIT.
- ✓ LED-ul LINK se aprinde și emițătorul pornește.



Pentru a opri emițătorul portabil:


- ▶ Țineți apăsat butonul ON/OFF până când LED-urile se sting.







Verificarea stării bateriei transmițătorului (funcția de verificare)

Pentru a verifica starea bateriei transmițătorului:

- ▶ Apăsați scurt butonul ON/OFF de pe transmițător.



- ✓ LED-ul LINK al transmițătorului clipește pentru a indica nivelul actual de încărcare al baterie sau bateria reîncărcabilă BA 70.

LINK LED	
	≤ 100 %
	≤ 60 %
	≤ 20 %

- i** Apăsarea butonului ON/OFF al emițătorului va declanșa simultan funcția de identificare: [Identificarea receptorului asociat \(funcția de identificare\)](#).



Identificarea receptorului asociat (funcția de identificare)


În sistemele multicanal, puteți utiliza funcția Check pentru a identifica rapid cu ce receptor este asociat emițătorul.

Atât emițătorul, cât și receptorul trebuie să fie pornite.

- ▶ Apăsați scurt butonul ON/OFF de pe transmițător.




- ✓ Afișajul receptorului asociat începe să clipească.



- i** Apăsarea butonului ON/OFF al emițătorului va declanșa simultan funcția Check: [Verificarea stării bateriei emițătorului \(funcția Check\)](#).



Semnificația LED-urilor



LED-urile LINK și DATA din partea inferioară a transmițătorului pot indica următoarele informații.

LED-UL LINK

LED-ul LINK oferă informații despre starea legăturii radio dintre emițător și receptor, precum și informații despre starea emițătorului asociat.

LED-ul este verde:



- Legătura dintre emițător și receptor este stabilit.
- Frecvența de transmisie este activă.

LED-ul este galben:

- Legătura dintre emițător și receptor este stabilit.
- Semnalul audio este dezactivat sau
- Nu este montat niciun modul de microfon pe Transmițător portabil SKM-S.



LED-ul clipește în galben:



- Legătura dintre emițător și receptor este stabilit.
- Semnalul audio este suprasolicitat (clipping).

LED-ul este roșu continuu:



- Bateria (reîncărcabilă) din transmițător este mort.

LED-ul clipește roșu:



- Legătura dintre emițător și receptor este stabilit.
- Bateria/bateria reîncărcabilă din transmițător este descărcată.

LED-ul este stins:



- Nicio legătură între emițător și receptor.
- Emițătorul este oprit.

LED DATE

LED-ul DATA oferă informații despre sincronizarea emițătoarelor și receptoarelor.



LED-ul clipește în albastru:



- Transmițătorul este sincronizat cu un receptor.

LED-ul este albastru:



- Firmware-ul este în curs de actualizare.

LED-ul este stins:



- În prezent nu există nicio legătură de date activă.



Stabilirea unei conexiuni cu receptorul

Pentru a stabili o legătură radio între emițător și receptor, dispozitivele trebuie să fie sincronizat.

Consultați [Stabilirea unei legături radio](#) | [Sincronizarea receptorului și a emițătorului](#)

- i** Condiții și restricții pentru utilizarea frecvențelor
Pot exista condiții și restricții speciale pentru utilizarea frecvențelor din zona dvs. ară.
Înainte de a pune produsul în funcțiune, căutați informațiile pentru țara dumneavoastră la următoarea adresă:
sennheiser.com/sifa



Dezactivarea sunetului transmițătorului portabil

Puteți dezactiva semnalul audio folosind comutatorul de dezactivare a sunetului.

- ▶ Glisați comutatorul de dezactivare a sunetului în poziția dorită pentru a dezactiva sau a activa semnalul audio.




i Puteți dezactiva comutatorul de dezactivare a sunetului activând opțiunea MUTE LOCK de pe receptor (consultați [elementul de meniu MUTE LOCK](#)).



Transmițător bodypack EW-D SK

Prezentare generală a produsului



1 buton SYNC

- Consultați [Stabilirea unei legături radio | Sincronizarea receptorului și transmițător](#)

2 LED-uri DATE

- Consultați [semnificația LED-urilor](#)

3 LED-uri LINK

- Consultați [semnificația LED-urilor](#)

4 Comutator de dezactivare a sunetului

- Consultați [Dezactivarea sunetului transmițătorului bodypack](#)


5 Buton PORNIT/OPRIT

- Consultați [Pornirea și oprirea transmițătorului bodypack](#)



Introducerea și scoaterea bateriilor/bateriilor reîncărcabile

Puteți utiliza transmisiătorul portabil fie cu baterii (AA, 1,5 V), fie cu bateria reîncărcabilă Sennheiser BA 70.







- ▶ Apăsați cele două cleme și deschideți capacul compartimentului bateriilor.
- ▶ Introduceți bateriile sau bateria reîncărcabilă BA 70 conform indicațiilor din compartimentul pentru baterii. Respectați polaritatea corectă.
- ▶ Închideți compartimentul bateriei.
- ✓ Capacul se blochează în poziție cu un clic audibil.



Notă despre bateria reîncărcabilă BA 70

• Asigurați-vă că bateria reîncărcabilă BA 70 este introdusă după cum urmează:





Conectarea unui microfon la transmițătorul bodypack

Pentru a conecta un microfon la transmițătorul bodypack:

- ▶ Introduceți mufa jack de 3,5 mm a cablului în mufa transmițătorului bodypack, așa cum se arată în diagramă.
- ▶ Înșurubați inelul de cuplare al ștecherului pe filetul mufei audio a bodypack-ului transmițător.



Microfoane compatibile

Următoarele microfoane sunt compatibile cu transmițătorul bodypack:

Microfoane lavalieră:

- ME 2 | Microfon lavalieră cu model omnidirecțional (modele din 2021 și ulterioare) cu dop placat cu aur*)
- ME 4 | Microfon lavalieră cu model cardioid (modele din 2021 și ulterioare cu dop placat cu aur*)
- MKE Essential (EW) | Microfon lavalier cu model omnidirecțional • MKE 2 (EW) | Microfon lavalier cu model omnidirecțional (modele din 2018) și mai târziu cu etichetă albastră cu număr de serie)
- MKE 1 (EW) | Microfon lavalieră cu model omnidirecțional



Microfoane tip cască:

- ME 3 | Microfon cu cască și model cardioid (modele din 2021 și ulterioare cu dop placat cu aur*)
- HSP Essential (EW) | Microfon cu cască și model omnidirecțional • HSP 2 (EW) | Microfon cu cască și model omnidirecțional (modele din martie 2020 și ulterioare cu cod 1090 sau superior) • HS 2 (EW) | Microfon cu cască și model omnidirecțional (modele din 2021 și ulterioare cu mufă placată cu aur*)
- Microfon cu cască 1 (EW) | Microfon cu cască cu model omnidirecțional

Modelele anterioare anului 2021 cu mufă din nichel nu sunt recomandate. Acestea pot capta zgomot dacă sunt plasate prea aproape de transmițător.



Conectarea unui instrument sau a unei surse de linie la transmițătorul bodypack

Puteți conecta instrumente sau surse audio cu nivel de linie la transmițătorul bodypack.

Pentru a face acest lucru, veți avea nevoie de cablurile Sennheiser CI 1 (mufă jack de 6,3 mm pe o mufă jack de 3,5 mm blocabilă) sau CL 2 (mufă XLR-3F pe o mufă jack de 3,5 mm blocabilă).

Pentru a conecta un instrument sau o sursă de linie la transmițătorul bodypack:

- ▶ Introduceți mufa jack de 3,5 mm a cablului în mufa transmițătorului bodypack, așa cum se arată în diagramă.
- ▶ Înșurubați inelul de cuplare al ștecherului pe filetul mufei audio a bodypack-ului transmițător.






Utilizarea seturilor de codare a culorilor EW-D pentru etichetarea căilor de transmisie

Puteți utiliza seturile de codare a culorilor EW-D (consultați [Seturi de codare a culorilor](#)) pentru a identifica care emițătoare aparțin fiecărui receptor. Acest lucru facilitează potrivirea dispozitivelor individuale, în special în sistemele multicanal.

i De asemenea, puteți atribui culori dispozitivelor în aplicația Smart Assist.






Schimbarea clemei pentru curea

Puteți schimba clema de curea de pe transmțătorul bodypack sau o puteți întoarce, în funcție de cum doriți să o purtați.


Pentru a scoate clema de curea:

- ▶ Slăbiți cu grijă clema de curea cu o șurubelniță mică, așa cum se arată în figură.
- ▶ Aveți mare grijă să nu zgâriați carcasa.



Pentru a introduce clema de curea:

- ▶ Introduceți mai întâi o parte a clemei de curea, așa cum se arată în figură.
- ▶ Apoi introduceți a doua parte a clemei de curea.
- ▶ Apăsăți ușor clema de curea complet pe ambele părți.
- ▶ Introduceți întotdeauna o parte înaintea celeilalte, nu în același timp, deoarece altfel clema de curea s-ar putea îndoi.






Pornirea și oprirea transmițătorului bodypack

Pentru a porni transmițătorul bodypack:

- ▶ Apăsați scurt butonul PORNIT/OPRIT.
- ✓ LED-ul LINK se aprinde și emițătorul pornește.



Pentru a opri transmițătorul bodypack:


- ▶ Țineți apăsat butonul ON/OFF până când LED-urile se sting.







Verificarea stării bateriei transmițătorului (funcția de verificare)

Pentru a verifica starea bateriei transmițătorului:

- ▶ Apăsați scurt butonul ON/OFF de pe transmițător.



- ✓ LED-ul LINK al transmițătorului clipește pentru a indica nivelul actual de încărcare al baterie sau bateria reîncărcabilă BA 70.

LINK LED	
	≤ 100 %
	≤ 60 %
	≤ 20 %

- i** Apăsarea butonului ON/OFF al emițătorului va declanșa simultan funcția de identificare: [Identificarea receptorului asociat \(funcția de identificare\)](#).




Identificarea receptorului asociat (funcția de identificare)

În sistemele multicanal, puteți utiliza funcția Check pentru a identifica rapid cu ce receptor este asociat emițătorul.

Atât emițătorul, cât și receptorul trebuie să fie pornite.

- ▶ Apăsați scurt butonul ON/OFF de pe transmițător.




- ✓ Afișajul receptorului asociat începe să clipească.



- i** Apăsarea butonului ON/OFF al emițătorului va declanșa simultan funcția Check: [Verificarea stării bateriei emițătorului \(funcția Check\)](#).



Semnificația LED-urilor



LED-urile LINK și DATA din partea superioară a transmițătorului pot indica următoarele informații.

LED-UL LINK

LED-ul LINK oferă informații despre starea legăturii radio dintre emițător și receptor, precum și informații despre starea emițătorului asociat.

LED-ul este verde:



- Legătura dintre emițător și receptor este stabilit.
- Frecvența de transmisie este activă.

LED-ul este galben:



Sau

- Legătura dintre emițător și receptor este stabilit.
- Semnalul audio este dezactivat.
- Nu este montat niciun modul de microfon pe transmițătorul portabil SKM-S.

LED-ul clipește în galben:

- Legătura dintre emițător și receptor este stabilit.
- Semnalul audio este suprasolicitat (clipping).



LED-ul este roșu continuu:



- Bateria (reîncărcabilă) din transmițător este mort.

LED-ul clipește roșu:



- Legătura dintre emițător și receptor este stabilit.
- Bateria/bateria reîncărcabilă din transmițător este descărcată.

LED-ul este stins:



- Nicio legătură între emițător și receptor.
- Emițătorul este oprit.

LED DATE

LED-ul DATA oferă informații despre sincronizarea emițătoarelor și receptoarelor.

LED-ul clipește în albastru:



- Emițătorul este sincronizat cu un receptor.

LED-ul este albastru:

- Firmware-ul este în curs de actualizare.



LED-ul este stins:



- În prezent nu există nicio legătură de date activă.



Stabilirea unei conexiuni cu receptorul

Pentru a stabili o legătură radio între emițător și receptor, dispozitivele trebuie să fie sincronizat.

Consultați [Stabilirea unei legături radio](#) | [Sincronizarea receptorului și a emițătorului](#)

- i** Condiții și restricții pentru utilizarea frecvențelor
Pot exista condiții și restricții speciale pentru utilizarea frecvențelor din zona dvs.ară.
Înainte de a pune produsul în funcțiune, căutați informațiile pentru țara dumneavoastră la următoarea adresă:
sennheiser.com/sifa



Dezactivarea transmițătorului bodypack

Puteți dezactiva semnalul audio folosind comutatorul de dezactivare a sunetului.

- ▶ Glisați comutatorul de dezactivare a sunetului în poziția dorită pentru a dezactiva sau a activa semnalul audio.




- i** Puteți dezactiva comutatorul de dezactivare a sunetului activând opțiunea MUTE LOCK de pe receptor (consultați [elementul de meniu MUTE LOCK](#)).



Receptor rack EW-DX EM 2

Prezentare generală a produsului

Față



1 Mufă pentru căști

- Consultați [Utilizarea ieșirii pentru căști](#)

2 Buton de volum pentru mufa pentru căști

- Consultați [Utilizarea ieșirii pentru căști](#)

3 LED-uri CH 1 pentru a indica starea canalului 1

- Consultați [semnificația LED-urilor](#)

Buton 4 CH 1 pentru selectarea canalului 1

- Consultați [Afișaje pe panoul de afișare al receptorului](#)
- Consultați [Butoane pentru navigarea în meniu](#)

5 LED-uri CH 2 pentru a indica starea canalului 2

- Consultați [semnificația LED-urilor](#)

6 Buton CH 2 pentru selectarea canalului 2

- Consultați [Afișaje pe panoul de afișare al receptorului](#)
- Consultați [Butoane pentru navigarea în meniu](#)



7 Afișaj pentru informații de stare și meniul de operare

- Consultați [afișajele de pe panoul de afișare al receptorului](#)

8 Buton rotativ (SUS/JOS/SETARE) pentru navigarea în meniul de operare

- Consultați [Butoanele pentru navigarea în meniu](#)

9 Buton ESC pentru anularea unei acțiuni din meniu

- Consultați [Butoanele pentru navigarea în meniu](#)


10 Buton SYNC pentru sincronizarea emițătorului și receptorului

- Consultați [Stabilirea unei legături radio | Sincronizarea receptorului și transmițător](#)

11 Buton ON/OFF pentru pornirea și oprirea dispozitivului

- Consultați [Pornirea și oprirea receptorului](#)

Spate



1 mufă PoE/Ethernet RJ-45 pentru controlul dispozitivului prin rețea și pentru alimentare sursă de alimentare prin Ethernet

- Consultați [Conectarea receptoarelor într-o rețea](#)
- Consultați [Conectarea/deconectarea receptorului la/de la sistemul de alimentare](#)

2 mufe jack de 6,3 mm pentru ieșire AF Ieșire audio neechilibrată pentru canalul 1

- Consultați [Transmiterea semnalelor audio](#)



3 mufe jack de 6,3 mm pentru ieșire AF Ieșire audio neechilibrată pentru canalul 2

- Consultați [Transmiterea semnalelor audio](#)

4 Mufă XLR-3 pentru ieșire AF Ieșire audio echilibrată pentru canalul 2

- Consultați [Transmiterea semnalelor audio](#)

5 Mufă XLR-3 pentru ieșire AF Ieșire audio echilibrată pentru canalul 1

- Consultați [Transmiterea semnalelor audio](#)

6 mufe BNC ANT 1 RF in și ANT 2 RF in pentru intrări de antenă

- Consultați secțiunea [Conectarea antenelor](#)

7 Dispozitiv de descărcare a tracțiunii pentru cablul de conectare al unității de alimentare

- Consultați [Conectarea/deconectarea receptorului la/de la sistemul de alimentare](#)

8 mufe de conectare DC in pentru sursa de alimentare

- Consultați [Conectarea/deconectarea receptorului la/de la sistemul de alimentare](#)




Conectarea/deconectarea receptorului la/de la sistemul de alimentare

Puteți alimenta receptorul fie utilizând sursa de alimentare inclusă, fie prin Power over Ethernet (PoE IEEE 802.3af Clasa 0). Vă rugăm să consultați următoarele informații.

Alimentare de la unitatea de alimentare

- i** Dacă folosiți o sursă de alimentare, folosiți numai sursa de alimentare inclusă cu dispozitivul. Aceasta este concepută pentru receptorul dumneavoastră și asigură o funcționare sigură.

- i** Veți găsi sursa de alimentare și adaptoarele pentru fiecare țară în ambalaj, sub tavă:




Pentru a conecta receptorul la sistemul de alimentare:

- ▶ Introduceți ștecherul sursei de alimentare în mufa de intrare CC de pe receptor.
- ▶ Treceți cablul unității de alimentare prin dispozitivul de descărcare a tracțiunii.
- ▶ Introduceți adaptorul de rețea furnizat în unitatea de alimentare.



- ▶ Conectați sursa de alimentare la priza de perete.



Pentru a deconecta complet receptorul de la sistemul de alimentare:


- ▶ Deconectați sursa de alimentare de la priza de perete.
- ▶ Deconectați sursa de alimentare de la mufa de intrare CC de pe receptor.



Alimentare prin Ethernet (PoE)

i Receptorul poate fi alimentat prin Power over Ethernet (PoE IEEE 802.3af Clasa 0).

▶ Conectați receptorul la un switch de rețea compatibil PoE.






Conectarea receptoarelor într-o rețea

Puteți monitoriza și controla unul sau mai multe receptoare printr-o conexiune de rețea utilizând software-ul Sennheiser Wireless Systems Manager (WSM) sau Sennheiser Control Cockpit (SCC).

- i** Rețeaua nu trebuie să fie o rețea omogenă, incluzând doar receptoare. Puteți integra receptorul în infrastructura de rețea existentă cu orice alte tipuri de dispozitive.



- i** Pentru mai multe informații despre controlul dispozitivelor prin intermediul software-ului Sennheiser Wireless Systems Manager sau Sennheiser Control Cockpit, consultați manualul de instrucțiuni al software-ului. Puteți descărca software-ul aici:

sennheiser.com/wsm

sennheiser.com/scc



Conectarea antenelor

Pentru a conecta antenele tijă furnizate:


- ▶ Conectați antenele la cele două intrări de antenă de pe receptor, așa cum se arată în figură.
- ▶ Înclinați ușor antenele spre stânga și spre dreapta, așa cum se arată în figură.




- i** Dacă utilizați mai multe receptori, vă recomandăm să utilizați antene la distanță și, eventual, divizorul de antenă EW-D ASA ([divizor de antenă EW-D ASA](#)).

Pentru a conecta antene la distanță:

- ▶ Conectați antenele la cele două intrări de antenă de pe receptor, așa cum se arată în figură.



- ▶ Respectați distanța minimă specificată.
- ▶ Respectați distanța minimă specificată față de emițătoare.



*Antene recomandate:

- ADP UHF | 470 – 1075 MHz
- 1800 d.Hr. | 1400 – 2400 MHz

i Dacă utilizați mai multe receptori, vă recomandăm să utilizați antene la distanță și, eventual, divizorul de antenă EW-D ASA ([divizor de antenă EW-D ASA](#)).




Emiterea semnalelor audio

Fiecare dintre cele două canale de pe EW-DX EM 2 are atât o mufă de ieșire XLR-3M echilibrată, cât și o mufă de ieșire jack neechilibrată de 6,3 mm (1/4").

- ▶ Folosiți întotdeauna doar una dintre cele două mufe de ieșire pentru fiecare canal.

Pentru a conecta un cablu XLR:


- ▶ Conectați cablul XLR la mufa AF out Balanced pentru canalul respectiv de pe EW-DX EM 2.





Pentru a conecta un cablu jack:

- ▶ Conectați cablul jack la mufa neechilibrată de ieșire AF pentru canalul respectiv de pe EW-DX EM 2.






Instalarea receptoarelor într-un rack

Respectați următoarele instrucțiuni atunci când montați receptorul într-un rack.

i Suporturile de montare pentru instalarea receptorului în rack se găsesc în ambalajul de sub tavă:



OBSERVA



Montarea în rack prezintă riscuri!


La instalarea dispozitivului într-un rack închis de 19" sau într-un ansamblu multi-rack, vă rugăm să luați în considerare faptul că, în timpul funcționării, temperatura ambiantă, sarcina mecanică și potențialele electrice vor fi diferite de cele dispozitivelor care nu sunt montate într-un rack.

- ▶ Asigurați-vă că temperatura ambiantă din interiorul rack-ului nu depășește limita de temperatură admisă menționată în specificații. Consultați [Specificațiile](#).
- ▶ Asigurați o ventilație suficientă; dacă este necesar, asigurați o ventilație suplimentară.
- ▶ Asigurați-vă că sarcina mecanică a suportului este uniformă.
- ▶ La conectarea la rețeaua electrică, respectați informațiile de pe plăcuța de identificare. Evitați supraîncărcarea circuitelor. Dacă este necesar, asigurați protecție la supracurent.
- ▶ La montarea într-un rack, rețineți că se pot acumula curenți de scurgere intrinsec inofensivi ai unităților individuale de alimentare, depășind astfel valoarea limită admisă. Ca remediu, legați rack-ul la pământ printr-o conexiune suplimentară la masă.




Montarea unui singur receptor într-un rack

- ▶ Conectați suporturile de montare pe părțile laterale ale receptorului așa cum se arată.



- ▶ Atașați panoul frontal așa cum se arată.
- ▶ Dacă doriți, atașați antenele la panoul frontal așa cum se arată. Acest lucru necesită kitul opțional de montare frontală a antenei AM 2 (consultați [Accesorii pentru montarea în rack](#)).




Montarea a două receptoare unul lângă altul într-un rack

- ▶ Așezați ambele receptoare cu susul în jos și unul lângă altul pe o suprafață plană.
- ▶ Strângeți placa de îmbinare așa cum se arată.



- ▶ Atașați suporturile de montare așa cum se arată.






Pornirea și oprirea receptorului

Pentru a porni receptorul:

- ▶ Apăsați scurt butonul PORNIT/OPRIT.
- ✓ Receptorul se pornește.



Pentru a comuta receptorul în modul standby:

- ▶ Dacă este necesar, dezactivați funcția de blocare (consultați [Funcția de blocare](#)).
- ▶ Țineți apăsat butonul ON/OFF până când afișajul se stinge.

Pentru a opri complet receptorul:

- ▶ Deconectați receptorul de la rețeaua electrică prin scoaterea sursei de alimentare din priza de perete sau prin deconectarea conexiunii PoE.




Funcție de blocare

Puteți activa sau dezactiva funcția de blocare automată în meniul Acest dispozitiv -> Blocare dispozitiv element de meniu (consultați [elementul de meniu Sistem -> Acest dispozitiv](#)).

Pentru a dezactiva temporar funcția de blocare:

- ▶ Apăsați butonul de selectare rapidă.
- ✓ Pe panoul de afișare apare mesajul Blocat.
- ▶ Rotiți butonul de selectare rapidă.
- ✓ Pe panoul de afișare apare mesajul Deblocare?.
- ▶ Apăsați butonul de selectare rapidă.
- ✓ Funcția de blocare este acum dezactivată temporar.



- ✓ Funcția de blocare rămâne dezactivată în timp ce lucrați activ în meniul de operare.

i După 10 secunde de inactivitate, se activează din nou automat.



Utilizarea ieșirii pentru căști

Puteți utiliza ieșirea pentru căști din partea frontală a receptorului (mufă de 6,3 mm) pentru a asculta semnalele audio ale celor două canale.




ATENȚIE

Pericol din cauza nivelurilor mari de volum

Nivelurile de volum prea mari vă pot afecta auzul.


- ▶ Reduceți volumul ieșirii pentru căști înainte de a le pune pe căști.



- ▶ Conectați căștile la ieșirea pentru căști.
- ▶ Apăsați butonul CH 1 sau CH 2 pentru a asculta semnalul audio de la canalul 1 sau canalul 2.
 - ✓ Pictograma căștilor de pe ecran indică ce canal este activ în prezent pe ieșirea pentru căști. În mod implicit, semnalul de la canalul 1 este activ pe ieșirea pentru căști.
- ▶ Puteți controla volumul rotind butonul de volum de lângă ieșirea pentru căști.



Semnificația LED-urilor



Cele două LED-uri de pe partea frontală a receptorului indică următoarele informații pentru canalul 1 și canalul 2.

LED-ul este verde:



- Legătura dintre emițător și canalul de recepție este stabilit.
- Semnalul audio este activ.

LED-ul este galben:



- Legătura dintre emițător și canalul de recepție este stabilit.
- Semnalul audio este dezactivat.

sau

- Nu este montat niciun modul de microfon pe emițătorul portabil.

LED-ul clipește în galben:



- Legătura dintre emițător și canalul de recepție este stabilit.
- Semnalul audio este suprasolicitat (clipping).

LED-ul este roșu continuu:

- Legătura dintre emițător și canalul de recepție este stabilit.
- Semnalul audio este suprasolicitat (clipping).



LED-ul clipește roșu:



- Legătura dintre emițător și canalul de recepție este stabilit.
- Bateria/bateria reîncărcabilă din transmițătorul asociat este scăzut.

LED-ul clipește în albastru:



- Legătura Bluetooth Low Energy este în curs de stabilire între receptor și un smartphone sau o tabletă cu aplicația Smart Assist.

sau

- Canalul de recepție este sincronizat cu un emițător.

LED-ul este albastru:



- Firmware-ul este în curs de actualizare.




Afișajele de pe panoul de afișare al receptorului

Informațiile de stare, cum ar fi frecvența, calitatea recepției, starea bateriei și nivelul audio, sunt afișate pe ecran.

Afișajul afișează și meniul de operare, pe care îl puteți utiliza pentru a configura toate setările (consultați [Butoane pentru navigarea în meniu](#)).

Ecran principal

Ecranul principal este vizualizarea implicită a afișajului. Următoarele informații pentru ambele canale de recepție sunt afișate aici.



Diversitate de comutare a antenei:

Indică care dintre cele două antene este activă în prezent (stânga sau dreapta).

Nivelul semnalului:

Afișează intensitatea semnalului RF pentru canalul respectiv.

Calitatea legăturii:

Afișează calitatea transmisiei pentru canalul respectiv.



i Pe de o parte, calitatea transmisiei depinde de intensitatea câmpului (indicatorul nivelului RF de pe afișaj).
Pe de altă parte, însă, depinde și de surse externe de interferență care nu pot fi identificate pe indicatorul de nivel RF (de exemplu, acestea pot fi pe aceeași frecvență sau pe o frecvență foarte apropiată sau pot să nu afecteze intensitatea câmpului).
Ca principiu de bază, ar trebui atinsă o valoare semnificativ mai mare de 50% pentru o transmisie sigură.

Nume link:

Puteți atribui un nume legăturii radio în meniul receptorului (consultați [elementul de meniu Ch 1 / Ch 2 -> Name](#)).

Frecvență:

Puteți seta frecvența legăturii radio manual sau utilizând funcția de configurare automată.

- Consultați [elementul de meniu Ch 1 / Ch 2 -> Frecvență](#) •
- Consultați [elementul de meniu Ch 1 / Ch 2 -> Scanare / Configurare automată](#)

Nivel audio al transmițătorului:

Afișează nivelul de intrare audio pentru canalul respectiv (consultați [elementul de meniu Ch 1 / Ch 2 -> Gain](#)).

Acest nivel este separat de nivelul audio emis de receptor (consultați [elementul de meniu Ch 1 / Ch 2 -> AF Out](#)).

Baterie transmițător:

Indică starea de încărcare a bateriei sau bateriilor reîncărcabile BA 70 ale transmițătorului.

Când se utilizează bateria reîncărcabilă BA 70, timpul de funcționare rămas este afișat și în ore și minute.

Mod silențios:



Comutatorul de dezactivare a sunetului este dezactivat pe emițătorul recepționat.



Comutatorul de dezactivare a sunetului de pe transmițătorul recepționat este setat pe AF Mute, iar sunetul semnalului este dezactivat.

- EW-DX SKM-S: [Configurarea modului de dezactivare a sunetului și dezactivarea sunetului dispozitivului portabil transmițător \(doar EW-DX SKM-S\)](#)
- EW-DX SK: [Configurarea modului de dezactivare a sunetului și dezactivarea sunetului pentru transmițătorul bodypack](#)

Căști:



Pictograma căștilor indică ce canal este activ în prezent la ieșirea pentru căști (consultați [Utilizarea ieșirii pentru căști](#)).

Stare de sincronizare:



Această pictogramă indică faptul că sunt setate valori diferite pentru canalul de recepție al receptor și emițător. Aceste valori pot fi sincronizate (consultați [Conectarea la receptoarele EW-DX EM / sincronizarea EW-DX EM](#)).

Pictograme de sistem:



Pictograma LD este afișată când este activat modul Densitate legătură. Consultați [elementul de meniu Sistem -> Densitate legătură](#).



Pictograma lacătului este afișată atunci când funcția de blocare automată este activată. Consultați [Dezactivare blocare funcție](#).




Pictograma de rețea apare atunci când o conexiune la rețea este stabilită cu succes. Consultați [Conectarea receptoarelor într-o rețea](#).



Pictograma scutului este afișată atunci când este activată criptarea AES 256. Consultați [elementul de meniu Sistem -> Criptare link](#).

Selectarea ecranelor de pornire

- ▶ Rotiți butonul de selectare rapidă de pe ecranul principal spre dreapta.
- ✓ Apare al doilea ecran de pornire cu informații despre rețea pentru dispozitiv.
- ▶ Rotiți din nou butonul de selectare spre dreapta.
- ✓ Apare al treilea ecran de pornire cu informații despre software și hardware.






Semnificația indicatorului de calitate a legăturii

LQI (Indicatorul calității legăturii) de pe afișajul receptorului arată calitatea transmisiei pentru canalul respectiv.

Pe de o parte, calitatea transmisiei depinde de intensitatea câmpului (indicatorul RF de pe afișajul canalului de recepție). Pe de altă parte, însă, depinde și de sursele externe de interferență care nu pot fi identificate pe indicatorul RF (de exemplu, acestea pot fi pe aceeași frecvență sau pe o frecvență foarte apropiată sau pot să nu afecteze intensitatea RF).

Ca principiu de bază, ar trebui atinsă o valoare LQI semnificativ mai mare de 50% pentru un transmisie sigură.

Afișajul LQI afișează următoarele informații:



Interval verde de la 50% la 100%:

- Fără erori de transmisie

Calitatea transmisiei este suficient de bună pentru a asigura o calitate audio de 100%.

Interval galben de la 20% la 49%:

- Erori individuale de transmisie: corecție pe termen scurt a erorilor activă
- Artefactele audio individuale pot fi audibile

Există erori inițiale de transmisie. În cazuri rare, există artefacte audio inițiale.

Corecția erorilor poate fi activă în acest caz.



Portocaliu, de la 1% la 19%:

- Erori frecvente de transmisie: corecție de erori pe termen lung activă •
Risc de întreruperi audio

Erorile de transmisie cresc, ceea ce înseamnă că și durata corectării erorilor crește. Există riscul întreruperilor audio.

Interval roșu 0%:

- Fără transmisie

În acest interval, calitatea transmisiei este atât de slabă încât întreruperile audio nu mai pot fi evitate.



Mesaje de stare

În anumite situații, pe afișaj pot apărea mesaje de stare.



Vârf AF

Dispozitivul se confruntă cu o supraîncărcare audio repetată sau prelungită.

- Verificați semnalul de intrare al transmițătorului și ajustați



Vârf RF

Semnalul antenei este supramodulat.

- Măriți distanța între receptor antenă și transmițător.



Semnal slab

Semnalul recepționat este prea slab sau calitatea transmisiei este insuficientă.

- Verificați dacă antena este conectată corect și inspectați cablajul sistemului.
- Verificați dacă transmițătorul este în cadrul recepției gamă.
- Verificați orientarea antena receptorului.




Baterie descărcată

Bateriile emițătorului sau

Bateriile reîncărcabile au o durată de viață scurtă (mai puțin de 30 de minute).

- Înlocuiți bateria sau bateriile reîncărcabile.




Fără legătură

Nicio legătură cu un transmisor.

- Verificați dacă emițătorul este pornit și se află în raza de acțiune.
- Verificați dacă emițătorul este dezactivat (setarea „RF Mute”).




Canalul 1




- ▶ Pe ecranul principal al receptorului, apăsați butonul CH 1.

✓ Apare ecranul principal pentru canalul 1.




Pe lângă informațiile de stare afișate pe ecranul principal, sunt afișate și informații despre setările audio ale canalului.

- ▶ Rotiți butonul de selectare spre dreapta pentru a vizualiza mai multe informații despre transmițătorul recepționat.




- ▶ Rotiți butonul de selectare mai mult spre dreapta pentru a dezactiva sau activa semnalul audio al canalului.




▶ Apăsați butonul de selectare pentru a confirma selecția.



Canalul 2



- ▶ Pe ecranul principal al receptorului, apăsați butonul CH 2.
- ✓ Apare ecranul principal pentru canalul 2.




Puteți vizualiza și configura aceleași informații ca pentru canalul 1, consultați [Canalul 1](#).



Butoane pentru navigarea în meniu

Folosiți următoarele butoane pentru a naviga prin meniul de operare al receptorului.



Apăsați butonul rotativ



- Sare de la ecranul principal la meniul de operare
- Apelează un element de meniu
- Modifică un submeniu
- Salvează setările

Rotiți butonul rotativ



- Selectează un afișaj standard (consultați [Afișaje pe panoul de afișare al receptorului](#))
- Modificări la elementul de meniu anterior sau următor
- Modifică setarea unui element de meniu

Apăsați butonul ESC



- Anulează intrarea și revine la afișajul anterior


i [Deschiderea meniului și navigarea printre elementele din meniu](#)



Deschiderea meniului și navigarea printre elementele din meniu

Pentru a deschide meniul:

- ▶ Apăsați butonul de selectare rapidă când vă aflați în ecranul principal.



- ▶ Rotiți butonul de selectare pentru a naviga la elementul de meniu dorit.
- ▶ Apăsați butonul de selectare pentru a deschide elementul de meniu selectat.

Pentru a ieși din meniu:


- ▶ Apăsați butonul ESC pentru a ieși din meniu și a reveni la ecranul principal.
- ✔ Modificările care nu au fost salvate anterior prin apăsarea butonului de selectare se vor pierde.



Structura meniului

Figura prezintă structura completă a meniului într-o imagine de ansamblu.

Versiune: firmware 3.0.0





Opțiuni de setare în meniuri

În meniul receptorului, puteți configura următoarele setări.

Schimbarea numelui legăturii radio

- [Ch 1 / Ch 2 -> Nume element de meniu](#)

Reglarea frecvențelor

- [Canal 1 / Canal 2 -> Element de meniu Frecvență](#)

Reglarea câștigului legăturii wireless

- [Ch 1 / Ch 2 -> Element de meniu Gain](#)

Setarea nivelului de ieșire al semnalului audio

- [Element de meniu Ch 1 / Ch 2 -> AF Out](#)

Reglarea trim-ului emițătorului conectat

- [Ch 1 / Ch 2 -> Element de meniu Trim](#)

Reglarea filtrului low-cut

- [Ch 1 / Ch 2 -> Element de meniu Low Cut](#)

Configurarea emulării cablului pentru emițătorul bodypack

- [Canal 1 / Canal 2 -> Element de meniu Emulare cablu](#)

Setarea funcției comutatorului de dezactivare a sunetului al emițătorului

- [Canal 1 / Canal 2 -> Element de meniu Mod Mute](#)

Activarea funcției de blocare automată a emițătorului

- [Canal 1 / Canal 2 -> Element de meniu Blocare automată](#)

Configurarea comportamentului LED-urilor emițătorului

- [Canal 1 / Canal 2 -> Element de meniu LED](#)

Activarea/dezactivarea parametrilor care urmează să fie sincronizați pe emițătoare

- [Ch 1 / Ch 2 -> Element de meniu Parametri de sincronizare](#)

Efectuarea unei scanări de frecvență și a configurării automate a frecvenței

- [Canal 1 / Canal 2 -> Element de meniu Scanare / Configurare automată](#)



verificați calitatea recepției în mediul de operare

- [Canalul 1 / Canalul 2 -> Element de meniu Test de mers](#)

Vizualizarea versiunii de software a emițătoarelor conectate

- [Canal 1 / Canal 2 -> Element de meniu Software TX](#)

Configurarea diferitelor setări de sistem

- Activarea criptării AES 256 • Setarea modului de transmisie • Configurarea setărilor de rețea • Actualizarea firmware-ului pentru emițătoare • Activarea funcției de configurare automată • Modificarea numelor dispozitivelor
- [Element de meniu Sistem](#)

i Puteți găsi o prezentare generală a întregii structuri a meniului la secțiunea [Structura meniului](#).


Ch 1 / Ch 2 -> Nume element de meniu

În elementul de meniu Nume, puteți defini numele linkului pentru canalul în cauză.

i Acest nume este numele legăturii radio dintre emițător și canalul de recepție. Puteți seta numele receptorului așa cum va apărea într-o rețea din meniul Acest dispozitiv din meniul sistem. Consultați [elementul de meniu Sistem -> Acest dispozitiv](#).

Pentru a deschide elementul de meniu Nume:


- ▶ În meniu, navigați la elementul de meniu Nume pentru canalul dorit.



- ▶ Apăsați butonul de selectare pentru a deschide meniul.



✓ Se afișează următoarea vizualizare:



Pentru a introduce numele linkului dorit:

- ▶ Rotiți butonul de selectare pentru a selecta caracterul dorit.
- ▶ Apăsați butonul de selectare pentru a trece la următoarea poziție.
- ▶ În ultima poziție, apăsați butonul de selectare pentru a salva numele selectat.
Sau
- ▶ Apăsați butonul ESC pentru a anula introducerea fără a salva setările.

i Pentru ca numele legăturii alese să apară pe afișajul emițătorului recepționat, trebuie să sincronizați canalul ([Conectarea la receptoarele EW-DX EM / sincronizarea EW-DX EM](#)).




Canal 1 / Canal 2 -> Element de meniu Frecvență

În elementul de meniu Frecvență, puteți ajusta frecvența pentru canalul în cauză.

Puteți selecta o frecvență din lista predefinită sau o puteți seta manual.


Pentru a deschide elementul de meniu Frecvență:

- ▶ În meniu, navigați la elementul de meniu Frecvență pentru canalul dorit.



- ▶ Apăsați butonul de selectare pentru a deschide meniul.

- Se afișează următoarea vizualizare:



- ▶ Rotiți butonul de selectare pentru a selecta între subelementele Listă și Frecvență.


- Subelementul Listă vă permite să selectați o frecvență din lista predefinită.

Subelementul Frecvență vă permite să setați manual frecvența dorită.



Pentru a selecta o frecvență dintr-o listă predefinită:


- ▶ Deschideți subelementul Listă.



- ▶ Rotiți butonul rotativ pentru a alege între lista predefinită (List Std) și lista predefinită de utilizator (Listă definită (List Usr)).

i Puteți crea o listă personalizată utilizând software-ul Wireless Systems Manager (WSM) și o puteți încărca pe receptor. Pentru mai multe informații despre software-ul WSM, vezi: sennheiser.com/wsm

- ▶ Apăsați butonul de selectare pentru a confirma selecția.




- ▶ Rotiți butonul de selectare pentru a selecta canalul dorit din listă.
 - ✓ Se afișează frecvența atribuită canalului.
- ▶ Apăsați butonul de selectare pentru a salva canalul selectat.
Sau
- ▶ Apăsați butonul ESC pentru a anula introducerea fără a salva setările.




Pentru a seta manual frecvența:

- ▶ Deschideți subelementul Frecvență.



- ▶ Rotiți butonul rotativ pentru a seta intervalul MHz pentru frecvență.
- ▶ Apăsați butonul de selectare pentru a confirma selecția.



- ▶ Rotiți butonul rotativ pentru a seta intervalul kHz pentru frecvență.
- ▶ Apăsați butonul rotativ pentru a salva frecvența selectată. Sau
- ▶ Apăsați butonul ESC pentru a anula introducerea fără a salva setările.




Ch 1 / Ch 2 -> Element de meniu Gain

Sub elementul de meniu Gain, puteți seta nivelul audio al semnalului audio provenit de la emițătorul recepționat (de exemplu, voce sau vorbire prin EW-DX SKM sau chitară prin EW-DX SK).

- Interval de setare: de la -3 dB la +42 dB în trepte de 3 dB


Pentru a deschide elementul de meniu Gain:

- ▶ În meniu, navigați la elementul de meniu Gain pentru canalul dorit.



- ▶ Apăsați butonul de selectare pentru a deschide meniul.

- Se afișează următoarea vizualizare:



- ▶ Rotiți butonul rotativ pentru a seta valoarea dorită.
- ▶ Apăsați butonul de selectare pentru a salva setarea.
Sau
- ▶ Apăsați butonul ESC pentru a anula introducerea fără a salva setările.



Element de meniu Canal 1 / Canal 2 -> Ieșire AF

În elementul de meniu AF Out, puteți seta nivelul audio care este redat prin ieșirile audio ale canalului de recepție respectiv.


Pentru a deschide elementul de meniu AF Out:

- ▶ În meniu, navigați la elementul de meniu AF Out pentru canalul dorit.



- ▶ Apăsăți butonul de selectare pentru a deschide meniul.

✓ Se afișează următoarea vizualizare:



- ▶ Rotiți butonul rotativ pentru a seta valoarea dorită.
- ▶ Apăsăți butonul de selectare pentru a salva setarea.
Sau
- ▶ Apăsăți butonul ESC pentru a anula introducerea fără a salva setările.



Ch 1 / Ch 2 -> Element de meniu Trim

În elementul de meniu Trim, puteți ajusta nivelul audio al emițătorului recepționat pentru a primi semnale de volum diferit.

- i** De exemplu, dacă utilizați mai multe emițătoare alternativ pentru un singur canal de recepție, puteți ajusta emițătoarele la diferitele semnale de intrare folosind setarea de ajustare. Nu este nevoie să modificați setarea de amplificarea a canalului.

• Interval de setare: de la -12 dB la +6 dB în trepte de 1 dB


Pentru a deschide elementul de meniu Trim:

- ▶ În meniul, navigați la elementul de meniu Trim pentru canalul dorit.



- ▶ Apăsați butonul de selectare pentru a deschide meniul.

- Se afișează următoarea vizualizare:



- ▶ Rotiți butonul rotativ pentru a seta valoarea dorită.
- ▶ Apăsați butonul de selectare pentru a salva setarea.
Sau
- ▶ Apăsați butonul ESC pentru a anula introducerea fără a salva setările.



i Pentru ca valoarea setată să fie aplicată emițătorului recepționat, trebuie să sincronizați canalul ([Conectarea la receptoarele EW-DX EM](#) / [sincronizarea EW-DX EM](#)).



Ch 1 / Ch 2 -> Element de meniu Low Cut


În elementul de meniu Low Cut, puteți seta valoarea filtrului low cut pentru frecvențele respective canal.

Interval de setare:

- Pentru EW-DX SK | EW-DX SK 3-PIN: Oprit, 30 Hz, 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz • Pentru EW-DX SKM | EW-DX SKM-S: 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz


Pentru a deschide elementul de meniu Low Cut:

- ▶ În meniu, navigați la elementul de meniu Low Cut pentru canalul dorit.



- ▶ Apăsați butonul de selectare pentru a deschide meniul.

Se afișează următoarea vizualizare:



- ▶ Rotiți butonul rotativ pentru a seta valoarea dorită.
- ▶ Apăsați butonul de selectare pentru a salva setarea.
Sau
- ▶ Apăsați butonul ESC pentru a anula introducerea fără a salva setările.

i Pentru ca valoarea setată să fie aplicată emițătorului recepționat, trebuie să sincronizați canalul ([Conectarea la receptoarele EW-DX EM / sincronizarea EW-DX EM](#)).



Canal 1 / Canal 2 -> Element de meniu Emulare cablu


În elementul de meniu Cable Emul., puteți emula lungimile cablurilor de instrument:

Interval de setare:

- Oprit, Tip 1, Tip 2, Tip 3


Pentru a deschide elementul de meniu Emulare cablu:

- ▶ În meniu, navigați la elementul de meniu Emulare cablu pentru canalul dorit.



- ▶ Apăsați butonul de selectare pentru a deschide meniul.

- ✓ Se afișează următoarea vizualizare:



- ▶ Rotiți butonul rotativ pentru a seta valoarea dorită.
- ▶ Apăsați butonul de selectare pentru a salva setarea.
Sau
- ▶ Apăsați butonul ESC pentru a anula introducerea fără a salva setările.



Canal 1 / Canal 2 -> Element de meniu Mod Mute

În elementul de meniu Mod Mute, puteți seta funcția comutatorului Mute de pe dispozitivul conectat. emițător (EW-DX SK, EW-DX SK cu 3 pini, EW-DX SKM-S, EW-DX TS).

Interval de setare EW-DX SKM-S, EW-DX SK/EW-DX SK cu 3 pini:


- Dezactivat: Comutatorul de dezactivare a sunetului nu are nicio funcție.
- Dezactivare sunet RF: Semnalul RF este dezactivat când comutatorul de dezactivare sunet este activat.
- Dezactivare sunet AF: Semnalul audio este dezactivat când comutatorul de dezactivare sunet este activat.

Interval de setare EW-DX TS:

- Dezactivat: Butonul MUTE nu are nicio funcție.
- AF Mute: Semnalul audio este dezactivat când este apăsat butonul MUTE. Apăsarea din nou a butonului activează semnalul audio.
- PTT (Apăsare pentru a vorbi): Apăsați și mențineți apăsat butonul MUTE pentru a activa semnalul audio.
- PTM (Apăsare pentru a dezactiva sunetul): Apăsați și mențineți apăsat butonul MUTE pentru a dezactiva sunetul.


Pentru a deschide elementul de meniu Mod Silențios:

- ▶ În meniu, navigați la elementul de meniu Mod Mute pentru canalul dorit.



- ▶ Apăsați butonul de selectare pentru a deschide meniul.

- ✔ Se afișează următoarea vizualizare:



- ▶ Rotiți butonul rotativ pentru a seta valoarea dorită.
- ▶ Apăsați butonul de selectare pentru a salva setarea.



Sau

- ▶ Apăsați butonul ESC pentru a anula introducerea fără a salva setările.

i Pentru ca valoarea setată să fie aplicată emițătorului recepționat, trebuie să sincronizați canalul ([Conectarea la receptoarele EW-DX EM](#) / [sincronizarea EW-DX EM](#)).



Canal 1 / Canal 2 -> Element de meniu Blocare automată

În elementul de meniu Blocare automată, puteți activa sau dezactiva blocarea pentru apelurile primite. transmițător.


Blocarea previne oprirea accidentală a emițătorului și previne, de asemenea, orice modificare a meniului emițătorului.

i Dacă doriți să modificați setările din meniul transmițătorului în timp ce blocarea este activă, trebuie să dezactivați temporar blocarea:

- EW-DX SKM: [Funcție de blocare](#)
- EW-DX SK: [Funcție de blocare](#)


Pentru a deschide elementul de meniu Blocare automată:

- ▶ În meniu, navigați la elementul de meniu Blocare automată pentru canalul dorit.



- ▶ Apăsați butonul de selectare pentru a deschide meniul.

✓ Se afișează următoarea vizualizare:



- ▶ Rotiți butonul rotativ pentru a seta valoarea dorită.
- ▶ Apăsați butonul de selectare pentru a salva setarea.
Sau
- ▶ Apăsați butonul ESC pentru a anula introducerea fără a salva setările.



- i** Pentru ca valoarea setată să fie aplicată emițătorului recepționat, trebuie să sincronizați canalul ([Conectarea la receptoarele EW-DX EM](#) / [sincronizarea EW-DX EM](#)).



Canalul 1 / Canalul 2 -> Element de meniu LED

Elementul de meniu LED vă permite să setați comportamentul LED-ului LINK pe semnalul recepționat.
transmi ător.


Interval de setare:

- ON: LED-ul LINK rămâne aprins continuu.
- OFF: LED-ul LINK se stinge cât timp funcția de blocare este activă.

i Pentru ca acest lucru să se întâmple, funcția de blocare automată trebuie să fie activată în modul Auto.
Element de meniu Blocare (consultați [elementul de meniu Ch 1 / Ch 2 -> Blocare automată](#)).


Pentru a deschide elementul de meniu LED:

- ▶ În meniu, navigați la elementul de meniu LED pentru canalul dorit.



- ▶ Apăsați butonul de selectare pentru a deschide meniul.

Se afișează următoarea vizualizare:



- ▶ Rotiți butonul rotativ pentru a seta valoarea dorită.
- ▶ Apăsați butonul de selectare pentru a salva setarea.
Sau
- ▶ Apăsați butonul ESC pentru a anula introducerea fără a salva setările.



i Pentru ca valoarea setată să fie aplicată emițătorului recepționat, trebuie să sincronizați canalul ([Conectarea la receptoarele EW-DX EM](#) / [sincronizarea EW-DX EM](#)).



Ch 1 / Ch 2 -> Element de meniu Parametri de sincronizare

În elementul de meniu Parametri de sincronizare, puteți alege ce setări pentru emițător doriți să transferați de la receptor la emițător în timpul sincronizării.


i Toate setările pot fi configurate separat și în meniul de pe transmțător.
În timpul sincronizării, valorile setate în emițător sunt suprascrise cu valorile setate în receptor.

Următorii parametri pot fi activați sau dezactivați pentru transmisie.

- Nume
- Frecvență
- Ajustare
- Decupaj jos
- Emulare cablu.
- Mod Mut
- Blocare automată
- LED


Pentru a deschide elementul de meniu Setări de sincronizare:

- ▶ În meniu, navigați la elementul de meniu Setări sincronizare pentru canalul dorit.





- ▶ Apăsați butonul de selectare pentru a deschide meniul.

- ✔ Se afișează următoarea vizualizare:





- ▶ Rotiți butonul de selectare pentru a alege între opțiuni.
- ▶ Apăsați butonul de selectare pentru a deschide opțiunea selectată.



- ▶ Pentru fiecare opțiune, selectați dacă aceasta va fi sincronizată sau nu.
 - ✓ Valoarea setată pentru această funcție va fi transferată în timpul sincronizării.
 - ✗ Valoarea setată pentru această funcție nu va fi transferată în timpul sincronizării.
- ▶ Apăsați butonul de selectare pentru a salva setarea.



Canal 1 / Canal 2 -> Element de meniu Scanare / Configurare automată

Receptorul vă permite să scanați spectrul de frecvențe și să afișați toate frecvențele libere din intervalul de frecvențe selectat. Configurarea automată a frecvențelor poate fi utilizată pentru a distribui automat frecvențele libere către toate dispozitivele EW-DX EM 2 disponibile în rețea.


- ▶ Opriți toate emițătoarele înainte de a efectua scanarea.
 - ✓ Dacă emițătoarele sunt încă pornite, acestea sunt detectate ca frecvențe indisponibile iar frecvențele care sunt efectiv disponibile nu pot fi apoi utilizate.

i Pentru a efectua configurarea automată a frecvenței pentru toate dispozitivele din rețea, funcția Auto Setup trebuie activată în meniul de sistem al receptorului:
[Elementul de meniu Sistem -> Configurare automată](#)


i Un EM care efectuează una dintre următoarele acțiuni va fi exclus din configurarea frecvenței unui alt EM: • Scanare la distanță (completă) • Scanare / Scanare rețea -> Configurare automată • Legare • Sincronizare TX • Actualizare TX • Actualizare dispozitiv (dacă este în curs)

Pentru a deschide elementul de meniu Scanare / Configurare automată:


- ▶ În meniu, navigați la elementul de meniu Scanare / Configurare automată pentru canalul dorit.




- ▶ Apăsați butonul de selectare pentru a deschide meniul.
 - ✓ Se afișează următoarea vizualizare:



- ▶ Rotiți butonul de selectare pentru a alege între opțiunile Scan Me și Scan Network.
 - Scanează-mă: Scanarea frecvenței și configurarea frecvenței sunt efectuate numai pentru canalul de recepție selectat.
 - Scanare rețea: Scanarea frecvenței și configurarea frecvenței sunt efectuate pentru ambele canale ale receptorului, precum și pentru toate celelalte receptoare disponibile în rețea.
- ▶ Apăsați butonul de selectare pentru a deschide opțiunea selectată.



- ▶ Selectați o frecvență de la care să începeți scanarea.
- ▶ Apăsați butonul de selectare pentru a începe scanarea.
- ✓ Spectrul este scanat pentru frecvențe libere peste frecvența selectată.



i După ce sunt afișate frecvențele libere de scanare, pe care le puteți atribui canalelor.



Auto Setup
CH1: 471.400 MHz
CH2: 472.000 MHz
Press SET to accept or ESC to abort

- ▶ Apăsați butonul de selectare pentru a atribui frecvențele libere canalelor de recepție.
Sau
- ▶ Apăsați tasta ESC pentru a anula și a nu atribui frecvențe noi.
- ▶ Apoi, sincronizați canalele de recepție cu emițătoarele corespunzătoare pentru a stabili legătura radio la noile frecvențe selectate ([Sincronizarea receptorului și a emițătorului](#)).



Cap. 1 / Cap. 2 -> Element de meniu Test de mers


Elementul de meniu Walktest permite efectuarea unui test de recepție.

După ce ați configurat și instalat toate receptoarele și emițătoarele pentru evenimentul dvs., vă recomandăm să efectuați un test de mers. Acesta vă permite să verificați dacă este disponibilă o putere de recepție suficientă în întreaga zonă utilizată.

Porniți funcția de testare a parcursului în acest element de meniu și apoi parcurgeți întreaga zonă cu o singură emițător. Rezultatele testului de mers vă oferă informații despre calitatea recepției.

Deschiderea elementului de meniu Walktest

- ▶ În meniu, navigați la elementul de meniu Walktest pentru canalul dorit.



- ▶ Apăsați butonul de selectare pentru a deschide meniul.

✓ Se afișează următoarea vizualizare:



Pentru a începe testul de recepție:

- ▶ Apăsați butonul de selectare rapidă.
- ▶ Parcurgeți întreaga zonă în care doriți să operați sistemul cu transmițătorul.
- ✓ Următoarele valori sunt înregistrate pe afișaj:
 - RF: Recepție de la antenă în dBm • LQI: Calitatea conexiunii în %, consultați [semnificația indicatorului de calitate a legăturii](#) • AF: Frecvența audio a emițătorului în dBFS



Pentru a încheia testul de recepție:

- ▶ Apăsați butonul Jog-Dial pentru a finaliza testul de mers când sunteți gata.

ΨQ	Ch 1	Walktest		
		RF	LQI	AF
•				
•	Max	-92.4	0	-138.5
•	Min	-107.0	0	-138.5

Press SET to stop




Canalul 1 / Canalul 2 -> Element de meniu Software TX

Elementul de meniu Software TX afișează versiunea de software a emițătorului recepționat.

Nu puteți deschide acest element de meniu pentru a efectua setări.

- ▶ În meniul, navigați la elementul de meniu TX Software pentru canalul dorit.



- ✓ Numărul versiunii software-ului transmițătorului este afișat pe ecran. Transmițătorul trebuie să fie pornit pentru ca acesta să fie afișat.

i Puteți găsi informații despre actualizarea firmware-ului transmițătorului în secțiunea [Sistem -> Actualizare TX din meniu](#).



Element de meniu Sistem

În meniul Sistem, puteți face setări la nivel de sistem care vor afecta întregul dispozitiv și nu doar canalul de recepție respectiv.

Următoarele elemente de meniu sunt disponibile:

Criptare link

- Acest element de meniu vă permite să securizați legătura radio cu criptare AES 256. • [Element de meniu Sistem -> Criptare legătură](#)

Densitatea legăturilor

- În acest element de meniu, puteți seta modul de transmisie dorit. • [Elementul de meniu Sistem -> Densitate legătură](#)

Rețea

- În acest element de meniu, puteți configura setările pentru conexiunea la rețea. • [Elementul de meniu Sistem -> Rețea](#)

Actualizare TX

- Acest element de meniu vă permite să efectuați o actualizare de firmware pentru emițătoare.
- [Elementul de meniu Sistem -> Actualizare TX](#)

Configurare automată

- Acest element de meniu vă permite să activați configurarea automată a frecvenței pentru receptor. • [Element de meniu Sistem -> Configurare automată](#)

Acest dispozitiv

- Acest element de meniu vă permite să introduceți un nume de dispozitiv și să afișați informații despre hardware-ul și software-ul receptorului.
- [Sistem -> Acest dispozitiv](#)

Elementul de meniu Sistem -> Criptare link

Puteți securiza legătura radio dintre emițător și receptor folosind criptarea AES 256.




Pentru a deschide elementul de meniu Criptare link:

- ▶ În meniul Sistem, navigați la elementul de meniu Criptare link.



- ▶ Apăsați butonul de selectare pentru a deschide meniul.

✓ Se afișează următoarea vizualizare:



- ▶ Rotiți butonul de selectare pentru a alege între opțiunile Pornit și Oprit.
- ▶ Apăsați butonul de selectare pentru a salva setarea.

i După activarea criptării AES 256, emițătorul conectat trebuie resincronizat cu receptorul pentru a activa și criptarea pe emițător.




Elementul de meniu Sistem -> Densitate legături

- i** Modul Densitate a Legăturilor (modul LD)
- Modul LD dublează numărul de frecvențe purtătoare utilizabile din spectrul disponibil, deoarece distanța minimă pentru grila de frecvențe echidistantă este înjumătățită.
- Acest lucru se realizează prin reducerea lățimii de bandă de modulație a emițătorului. Aceasta înseamnă că se poate selecta o distanță mult mai mică între frecvențele vecine și, prin urmare, se pot utiliza mai multe frecvențe în același spectru disponibil, fără intermodulație.
- Modul LD este recomandat dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:
- Numărul necesar de canale nu poate fi obținut folosind modul normal mod, deoarece este posibil să fie disponibil doar un spectru mic.
 - Distanța dintre emițătoare și antene nu este prea mare.


Pentru a deschide elementul de meniu Densitate legături:

- ▶ În meniul Sistem, navigați la elementul de meniu Densitate legături.



- ▶ Apăsați butonul de selectare pentru a deschide meniul.


- Se afișează următoarea vizualizare:



- ▶ Rotiți butonul de selectare pentru a alege între opțiunile Pornit și Oprit.
- ▶ Apăsați butonul de selectare pentru a salva setarea.



- ✓ Dacă ați activat modul LD, receptorul trebuie repornit.



- ▶ Apăsați butonul rotativ pentru a reporni receptorul,
a. sau apăsați butonul ESC pentru a anula schimbarea modului.

i După activarea modului LD și repornirea receptorului, emițătorul conectat trebuie resincronizat cu receptorul pentru a activa și modul LD pe emițător.




Elementul de meniu Sistem -> Rețea

În acest element de meniu, puteți configura setările pentru conexiunea la rețea.

Pentru a deschide elementul de meniu Rețea:

- ▶ În meniul Sistem, navigați la elementul de meniu Rețea.



- ▶ Rotiți butonul de selectare pentru a naviga prin meniul Rețea și selectați opțiunea dorită.
element de meniu.



- ✓ Puteți face următoarele setări aici:

Mod

- Auto: Configurarea rețelei se efectuează automat. • Manual: Configurarea rețelei poate fi efectuată manual.

mDNS

- Puteți activa sau dezactiva această opțiune dacă doriți să utilizați mDNS pentru activarea automată detectarea dispozitivelor în rețea.

IP-ul

- Dacă opțiunea Mod este setată la Automat, adresa IP atribuită automat este afișată aici.
- Dacă opțiunea Mod este setată pe Manual, puteți seta adresa IP aici.

Mască de rețea

- Dacă opțiunea Mod este setată la Automat, masca de rețea atribuită automat este afișată aici. • Dacă opțiunea Mod este setată pe Manual, puteți seta masca de rețea aici.




Poartă de acces

- Dacă opțiunea Mod este setată la Automat, gateway-ul atribuit automat este afișat aici. • Dacă opțiunea Mod este setată la Manual, puteți seta gateway-ul aici.

Pentru a salva setările pe care le-ați făcut:

- ▶ Rotiți butonul de selectare până când apare Aplicare în cadrul de selecție.



- ▶ Apăsați butonul de selectare pentru a salva setările.



Elementul de meniu Sistem -> Actualizare TX

Acest element de meniu vă permite să efectuați o actualizare de firmware pentru emițătoare. Această actualizare este recomandată după efectuarea unei actualizări de firmware pentru receptor (consultați [Actualizarea firmware-ului receptorului](#)).

i Versiunile de firmware instalate în prezent pe emițătorul conectat pot fi vizualizate în elementul de meniu TX Software pentru canalul respectiv (consultați [elementul de meniu Ch 1 / Ch 2 -> TX Software](#)).


Pentru a deschide elementul de meniu Actualizare TX:

- ▶ În meniul Sistem, navigați la elementul de meniu Actualizare TX.



- ▶ Apăsați butonul de selectare pentru a deschide meniul.

Firmware-ul expeditor disponibil este afișat:



- ▶ Apăsați butonul de selectare pentru a porni actualizarea firmware-ului.